D01396901D

# TASCAM

# Mixcast 4

# **Podcast Recording Console**

# リファレンスマニュアル

$\left( \right)$								0						
	TALKBACK	TAS	CAM .	Mixca	st 4				$\langle \bigcirc \rangle$	()	. Ô.	<b>.</b>	D)	
	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	Мите	MUTE		MIN MAX MONITOR OUT				MAX	
	SOLO	5010	501.0	5010	SOLO	SOLO	SOLO	SOLO	ſĒ		STOP	REC/PAUSE	רד	
		圓			10 — <b>1</b> — 5 — <b>1</b> —	10 <b>— 11</b> — 5 <b>— 1</b> —	10 — <b>11</b> — 5 — <b>11</b> —	»— <b>—</b> • — <b>—</b> —						
	• <b></b> •	• <b></b>	° <b></b>	• <b>-</b> -	• <b>-</b> -	° <b>  </b>	• <b>—</b>   <b>—</b> • <b>—</b>   <b>—</b>	• <b>-   -</b>						
	10	10	10	10	10	10	10	10 <b></b>						
	20	20	20	20	20	20	20	20		2	3	4		
	40	×— — ×— —	30	×				自	, [					
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>					- - -			8	_ ]	
		-	'	*	***		"	"""						
													>	$\mathbf{V}$

# 目次

第	1章	はじめに	4
	本機の	の概要	4
	本書の	の表記	4
	商標お	および著作権に関して	4
	USB ク	ケーブルについて	5
	電波に	こついて	5
	Blueto	tooth <sup>®</sup> について	5
	プロ	コファイル	5
	]_	ーデック	5
	- 	ンテンツ保護	5
	- 「 / 涌信	テッシン 休設	5
	SD 力-	日 - ド に つ い て	5
		MIDの登録について	5
~~~			
第	2章	各部の名称と働き	6
	トッフ	ブパネル	6
	リアバ	パネル	7
	ホーム	ム画面	8
第	3章	準備	9
	接続す	する	9
	オー	ーディオ機器を接続する	9
	電源	原を接続する	10
	雷派	原をオンにする / オフにする	10
	モデュ	ュートリアルについて	10
	ノー マイ	イクを接続する	11
		マンビスパンション	11
		アドホンで改成する	12
	7 7	ひ 政刑 9 る	12
	ス <b>、</b>	く 「 ノオン / ハノイノ ノレー く なこと 10 M 9 3 卒弊聖やエーターフピーカーを控結する	12
			12 12
		1=1:00011 版品と安祝 9 る	12 12
	3075		13
第	4章	入力設定について	14
	人力レ	レベル / 音質や音声を調整する	14
	操作	作つまみやフェーダーの音量を下げる	14
	調整	整するマイクを選択する	14
	マイ	イク人力のレベル調整	14
	マイ	イク入力の音質調整 (ボイス設定)	14
	マイ	イク人力の音声調整 ( エフェクト設定 )	15
第	5章	録音 / 再生する	17
	録音す	する	17
	録音	音中に効果音を挿入する	18
	録音	音中にマークポイントを登録する	18
	再生す	する	18
	ポッ	ッドキャスト名を修正する	19
	ポッ	ッドキャストを削除する	19
	再生	生中にマークポイントを登録する	19
	再生	生用拡張機能	20
	上書き	き録音する (オーバーライト録音)	21
	登翁	録したマークポイントから上書き録音する	21
	TALKE	BACK 機能を使う	21
笋	6 音	TASCAM Podcast Editor を使用する	22
27	・0 早 Win	ndows OS で使用する提合のサウンド設定	<b>22</b>
	Mac	COS で使用する場合(オーディオ設定について)	22 22
	inac	にU3 C 使用する場合 (オーナイオ 改定に ラいて) S/iDadOS デバイフを使用する坦今	∠∠ วว
		9/IFdUU3 ) パイスを使用する吻ロ pに山カさわぇデータ	∠∠ วว
	031		ZZ
第	7章	サウンドパッドを使用する	23
	サウン	ンドパッドについて	23
	サウ	フンドバッド画面の機能説明	23
	サウ	フンドバッドを冉生する	24
	サウ	ウンドパッドにエフェクトを登録する	24
	サウ	ウンドパッドのエフェクト機能を削除する	25
	サウ	ウンドバッドに録音して登録する	25
第	8章	タッチスクリーンの機能	27
	8-1. ×	<ニュー画面	27
	8-2.入	入力選択	27
	8-2-	!-1.マイク設定	27

8-2-1-2.コンデンサー / ダイナミック選択	
(マイクタイプ選択)	27
8-2-1-3.前面 / 背面入力切り換え	
(MIC INPLIT1 入力のみ対応)	28
(Mic INFOTT)())の(外)の)	20 20
0-2-1-4. 小1 人政准	20
トーノマニユアル設定	
コンノレッサーマニュアル設定	29
ディエッサーマニュアル設定 ( マイク入力 )	29
ノイズサプレッサー設定 ( マイク入力 )	29
ダッキングマニュアル設定 ( マイク入力 )	
8-2-1-5.エフェクト設定	
リバーブスイッチ	
ボイスチェンジャースイッチ	31
リバーブフェッアル設定	21
リハ ノマニュノル改定 9 つ つ LICP 乳空	JL 21
6-2-2.USD	
8-2-2-1. USB 人力レベル	
8-2-2.ボイス設定	31
プロセッシングスイッチ	32
シーンスイッチ	32
ディエッサーマニュアル設定 (USB)	32
ノイズサプレッサー設定 (USB)	
8-2-3 スマートフォン設定	33
8-2-3-1 ファートフォンスカレベル	22
0-2-3-1. スマート フォンハリレ ハル	
0-2-3-2.小1 入政化	
8-2-4. Bluetootn 設定	
8-2-4-1. Bluetooth 人力レベル	
8-2-4-2.ペアリング	
8-2-4-3.接続状態表示	33
8-2-4-4.ボイス設定	33
8-3. 再生画面	
8-4. サウンドパッド画面	
8-5. 本体設定	
8-5-1 AUDIO	35
8-5-1-1 USB ミックスマイナス	35
8-5-1-2 オートミキサー	25
0-5-1-2.75	
	25
8-5-1-3. ループ防止	
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力	35
8-5-1-3.ループ防止 8-5-1-4.ラインレベル出力 8-5-1-5.ソロモード	35 35 
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK	35 35 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2-1. SD マルチ録音	35 35 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2-1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス	35 36 36 36 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2-1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY	35 36 36 36 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2-1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ディレイ機能について	35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2-1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ディレイ機能について 8-5-4. その他設定	35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2-1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ディレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4.1 言語	35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2-1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ディレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4. 2. 日付 / 時期 設定	35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2.1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ブィレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4. その他設定 8-5-4.2. 日付 / 時間 設定 8-5-4.3 初期化 (工提出莅設定)	
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2.1. SD マルチ録音 8-5-2-1. SD マルチ録音 8-5-2-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ブィレイ機能について 8-5-3. USB ディレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4. その他設定 8-5-4.1. 言語 8-5-4-1. 言語 8-5-4-3. 初期化 (工場出荷設定)	
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2.1. SD マルチ録音 8-5-2.2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ブィレイ機能について 8-5-3. USB ブィレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4. その他設定 8-5-4.1. 言語 8-5-4-2. 日付 / 時間 設定 8-5-4-3. 初期化 (工場出荷設定) 8-5-4.4. ファームウェアバージョン	
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2. エフェクトバイパス 8-5-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ブィレイ機能について 8-5-3. USB ブィレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4.1. 言語 8-5-4-1. 言語 8-5-4-2. 日付 / 時間 設定 8-5-4-3. 初期化 (工場出荷設定) 8-5-4. ファームウェアバージョン 8-5-5. 輝度調整	
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2. エフェクトバイパス 8-5-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ブィレイ機能について 8-5-3. USB ディレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4.1. 言語 8-5-4-2. 日付 / 時間 設定 8-5-4-3. 初期化 (工場出荷設定) 8-5-4.3. 初期化 (工場出荷設定) 8-5-5. 輝度調整 8-5-6. オートパワーオフ	35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
8-5-1-3. ループ防止 8-5-1-4. ラインレベル出力 8-5-1-5. ソロモード 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2. MULTI TRACK 8-5-2. エフェクトバイパス 8-5-2. エフェクトバイパス 8-5-3. USB DELAY 8-5-3. USB ディレイ機能について 8-5-4. その他設定 8-5-4.1. 言語 8-5-4-2. 日付 / 時間 設定 8-5-4-3. 初期化 (工場出荷設定) 8-5-4.3. 初期化 (工場出荷設定) 8-5-5.5. 輝度調整 8-5-6. オートパワーオフ 8-6. SD 設定	
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	35           35           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           36           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37           37
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	35         35         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         38         39         30         31         32
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	35         35         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         38         39         40           41
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	35         35         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         38         39         42         42         42
<ul> <li>8-5-1-3. ループ防止</li></ul>	35         35         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         36         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         37         38         39         42         42

録音時間	42
USB 仕様	42
USB オーディオ	43
Bluetooth	43
動作条件	43
Windows	43
Мас	43
iOS/iPadOS デバイス	43
Android デバイス	43
一般	43
寸法図	44
ブロックダイヤグラム	45
レベルダイヤグラム	46

# 第1章 はじめに

# 本機の概要

- 最大4話者までの対応可能なポッドキャスト制作、配信対応ミ キサー
- 4 マイク入力 TRS/XLR コンボジャックを装備
- 独立ファントム電源のオン / オフを設定可能
- 最大 14 トラックまで SD カードに直接マルチトラック録音が可能
- 14 イン /2 アウトの USB オーディオインターフェース機能搭載
- 4系統独立ボリューム付きヘッドホン出力端子を装備
- トータル出力レベルを一定に保ち、歪み無く音量を整えるオートミキサー機能搭載
- Bluetooth 接続で通話音声もワイヤレスで録音可能
- 押しやすい大型自照式サウンドパッドボタンを8個装備 (プリセット1バンク、8バンクまで登録可能)
- 直観的な簡単操作を可能にする5インチカラータッチスクリーンを搭載
- 作業工程全てをカバーする無償ソフト、「TASCAM Podcast Editor」をバンドル

# 本書の表記

本書では、以下のような表記を使います。

- ●「SD/SDHC/SDXC メモリーカード」のことを「SD カード」と表 記します。
- 本機と Bluetooth で接続するパソコンやポータブルオーディオ 機器などを「Bluetooth 機器」と表記します。
- 本書の「iOS」の表記には、「iOS」および「iPadOS」を含んで 表記しています。
- タッチスクリーンの操作について、画面のアイコンを指で触れる動作を「タップ」、画面を左右に移動する動作を「スワイプ」と表記します。
- 専用ソフトウェアとは、「TASCAM Podcast Editor」を示します。
- 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「注意」として記載します。

#### ヒント

本機を、このように使うことができる、といったヒントを記載 します。

#### メモ

補足説明、特殊なケースの説明などをします。

#### 注意

指示を守らないと、機器が壊れたり、データが失われたりする 可能性がある場合に記載します。

#### ▲ 注意

指示を守らないと、人がけがをする可能性がある場合に記載し ます。

# 商標および著作権に関して

- TASCAM およびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。
- SDXC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。



- Bluetooth<sup>®</sup>ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の 所有物であり、ティアック株式会社は許可を受けて使用してい ます。
- Microsoft、Windows および Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標ま たは商標です。
- Apple、Mac、macOS、iOS、iPad、iPadOS、App Store および iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標 です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもと づき使用されています。
- Lightning は、Apple Inc. の商標です。
- App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- IOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Android、Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbH の商標およびソ フトウェアです。



 その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の 商標または登録商標です。

ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あく まで一例を示すものであり、これらに関します第三者の知的財産 権、およびその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を 示すものではございません。したがいまして、上記第三者の知的 財産権の侵害の責任、またはこれらの製品の使用により発生する 責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承く ださい。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上 権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。 弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致 しません。

# USB ケーブルについて

本機は、USB Type-C 端子を装備しています。 パソコンやスマートフォンを本機と接続する際、本機付属の USB ケーブル (Type-C - Type-C) をご使用ください。 なお、接続するパソコンやスマートフォンの USB 端子が、Type-C と異なる場合、別途 USB ケーブルを用意する必要があります。

- Lightning 端子を搭載する iOS デバイスと接続する Apple 純正の Lightning - USB カメラアダプタ、および市販の Type-A - Type-C ケーブルが必要です。
- USB micro-B 端子を搭載するパソコンやスマートフォン (OTG 対応)と接続する

micro-B - Type-C ケーブル (USB OTG 対応 ) が必要です。

 USB Type-A 端子を搭載するパソコンと接続する 市販の Type-A - Type-C ケーブルが必要です。

# 電波について

- 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
  - 分解 / 改造すること
  - 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと



2.4:2.4GHz 帯を使用する無線機器です。 FH:FH-SS 変調方式を表します。

1:与干渉距離は 10m です。

- 本製品は、日本国内でのみご使用ください。
- 本機は電波を使用しているため、第三者が故意または偶然に傍 受することが考えられます。
   重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。
   通信時に、データや情報の漏洩が発生しても責任を負いかねます。
   予めご了承ください。
- 次の場所では本機を使用しないでください。
  - 2.4 GHz 用周波数帯域を利用する、無線 LAN、電子レンジ、 デジタルコードレス電話の近く。電波が干渉して音が途切れ ることがあります。
  - ラジオ、テレビ、ビデオ機器、BS/CS チューナーなどのアン テナ入力端子を持つ AV 機器の近く。音声や映像にノイズが のることがあります。

#### 本機使用上の注意

本機の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジ 等の産業・科学・医療用機器のほか、免許を要する工場の製造ライ ンで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特 定小電力無線局や免許を要するアマチュア無線局などが運用されて います。

他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分ご注意いただ きご使用ください。

- 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、 速やかに本機の使用場所を変えるか、使用を停止してください。
- 不明な点その他にお困りのことが起きたときは、お買い上げの 販売店またはタスカム カスタマーサポート(巻末に記載)へお 問い合わせください。

# Bluetooth<sup>®</sup> について

本 機 は、Bluetooth 音 声 モ ジ ュ ー ル を 搭 載 し て お り、 Bluetooth(A2DP) に対応したパソコンやポータブルオーディオ機器 (Bluetooth 機器)の再生音声を入力できます。

• 本機の Bluetooth 機能について、全ての Bluetooth 機器との接 続や動作を保証するものではありません。

## プロファイル

本機は、以下の Bluetooth プロファイルに対応しています。

• A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth で音声伝送を行うには、Bluetooth 機器が A2DP に対応 している必要があります。

ただし、同じプロファイルに対応していても、Bluetooth 機器の仕様により、機能が異なる場合があります。

# コーデック

本機は、以下のコーデックに対応しており、音声伝送時にいずれか のコーデックを自動選択します。

- SBC
- AAC

使用するコーデックは、Bluetooth 機器のコーデック対応や通信状 況に応じて適切に選択されます。

#### メモ

- 使用するコーデックは、ボタン操作などで選択することはできません。
- Bluetooth 無線技術の特性により、Bluetooth 再生機器に比べて 本機側での再生がわずかに遅れます。

#### コンテンツ保護

本機は、音声伝送時のコンテンツ保護として SCMS-T に対応してお り、保護された音声を再生できます。

#### 通信セキュリティー

本機は、Bluetooth 通信で Bluetooth の標準規格に準拠したセキュ リティー機能に対応していますが、通信の秘匿性を保障するもので はありません。

Bluetooth 通信で情報の漏洩が発生しましても、弊社は一切の責任 を負いかねます。

# SD カードについて

本機で録音、再生を行うために必要です。別途ご用意ください。 使用できる SD カードは、Class10 以上の SD/SDHC/SDXC 規格に対 応した SD カードです。 本機にて動作が確認された SD カードのリストが、TASCAM のウェ ブサイト (https://tascam.jp/jp/) に掲載されています。 本機の製品ページをご参照ください。

もしくは、タスカム カスタマーサポートまでお問い合わせください。

# TASCAM ID の登録について

専用ソフトウェア「TASCAM Podcast Editor」をご使用になる場合、 TASCAM のウェブサイトにて、アカウント登録をお願いいたします。 https://tascamid.tascam.jp/jp/login/

# 第2章 各部の名称と働き





#### ① MUTE ボタン

いずれかの MUTE ボタンを押すと、そのボタンに対応する入力 チャンネル信号をミュート ( 消音 ) します。 ● オンのときは、赤く点灯します。

#### ② SOLO ボタン

いずれかの SOLO ボタンを押すと、そのボタンに対応する入 カチャンネルの音のみが、リアパネルの PHONES1 端子 (②)、 およびフロントパネルの PHONES (TRRS) 🛯 端子 (⑪) から確認 できます。(録音には影響しません。)

● オンのときは、青く点灯します。

#### ③ TALKBACK ボタン

このボタンを押している間、MIC INPUT1 入力(36)の音をリアパネルの PHONES 2 - 4 端子(30)に出力します。 (録音中の場合、この音声は録音されません。)

● ボタンを押している間、青く点灯します。

#### ④ 録音インジケーター

● 録音中に赤く点灯します。

#### ⑤ MONITOR OUT つまみ

リアパネルの MONITOR OUT 端子 (22) および LINE OUT 端子 (22) の出力レベルを調整します。

#### ⑥ PHONES 🚹 - 🖪 つまみ

リアパネルの PHONES **1** - **4** 端子 (2) およびフロントパネル の PHONES (TRRS) **1** 端子 (1) に接続したヘッドホンの出力レ ベルを調整します。

#### ⑦ MARK ボタン

再生中や録音中、または一時停止中にこのボタンを押すと、 その位置にマークポイントを登録します。

 再生/録音中、または一時停止中および録音一時停止中は、 青く点灯します。

#### ⑧ STOP ボタン

再生/録音を停止します。

● 再生 / 録音中、または録音一時停止中は、オレンジに点灯し ます。

- ⑨ REC/PAUSE ボタン
  - 録音を開始します。また録音中は、一時停止します。
  - 録音中に赤く点灯し、録音一時停止中は、赤く点滅します。

#### 10 タッチスクリーン

入力信号レベルのモニターや、本機の動作状況を表示します。 タッチ操作によって、各種設定が行えます。 (27ページ [タッチスクリーンの機能]を参照)

#### ① PHONES (TRRS) 🚺 端子 [CTIA 規格 ]

ヘッドセットなどを接続します。 メニュー設定でヘッドセットのマイク入力信号をチャンネル1 の入力として設定することもできます。[CTIA 規格] (11ページ[ヘッドセットの接続 (Mic 1 入力の切り換え)]を参 照)

#### 12 SOUND PAD ボタン (1-8)

このボタンを押すと、各ボタンに設定した効果音や BGM など が再生されます。また、専用ソフトウェアを使用してお好みの 音源を各ボタンに設定することもできます。 (23 ページ [ サウンドパッドについて ] を参照 )

#### 13 チャンネルフェーダー

各チャンネル信号の送り出しレベルを調整します。

#### 14 チャンネルインジケーター

 ● 入力のオーバーロードを検出した場合、チャンネル LED が 赤く点灯します。(頻繁に点灯する場合は、入力レベルを調 整してください。)

1/2/3/4	MIC INPUT 1-4 の入力信号
•	USB からの入力信号
	LINE IN L/R または LINE IN (TRRS) の入力信号
*	Bluetooth からの入力信号
::::	サウンドパッドの再生音

# リアパネル



#### 15 ケンジントンロック装着穴

#### 16 SD カードスロット

SD カードを挿入するカードスロットです。 (13 ページ [SD カードをセットする]を参照)

#### ⑰ USB 端子 (Type-C)

USB Type-C の USB ポートです。(USB2.0 に対応) パソコンやスマートフォン・タブレット端末を接続します。 (12 ページ [USB 接続する] を参照)

#### 18 INPUT SELECT スイッチ

LINE IN L/R 端子 (29) と LINE IN (TRRS) 端子 (29) の入力を切り換 えます。

#### 19 POWER ボタン

電源のオン / オフを行います。 (10 ページ [ 電源をオンにする / オフにする ] を参照 )

20 DC IN 12V 端子

付属の専用 AC アダプター (PS-P1220E NUT) を接続します。 (10 ページ [電源を接続する]を参照)

#### 2 PHONES 🚺 - 🖪 端子

ヘッドホンを接続するためのφ 6.3mm ステレオ標準ジャックで す。

ミニプラグのヘッドホンを接続する場合は、変換アダプター ( φ 3.5mm ステレオミニジャック ) をご使用ください。 (11 ページ [ ヘッドホンを接続する ] を参照 )

#### ⚠ 注意

ヘッドホンを接続する前には、PHONES **1** - **4** つまみ (⑥) で、 音量を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴覚障害な どの原因となることがあります。

#### 22 MONITOR OUT L/R 端子、LINE OUT 端子

モニタースピーカー (パワードモニタースピーカーまたはアン プ/スピーカーシステム)や、録音機器を接続します。 出力レベルは、トップパネルの MONITOR OUT つまみ (⑤)で、 調整することができます。

- MONITOR OUT L/R 端子 コネクター: φ 6.3 mm(1/4") TRS 標準ジャック
- LINE OUT 端子

コネクター: \$\phi 3.5mm(1/8") ステレオミニジャック (12 ページ [録音機器やモニタースピーカーを接続する]を参 照)

#### ⚠ 注意

電源を入れる前やモニタースピーカーを接続する前に、トップ パネルの MONITOR OUT つまみ (⑤) を最小にしてください。突 然大きな音が出て、聴覚障害などの原因となることがあります。

#### 23 LINE IN L/R 端子

メディアプレーヤーなどのオーディオ機器を接続します。

 INPUT SELECT スイッチ(18)を「LINE IN」側にします。 コネクター: φ 6.3 mm(1/4") TRS 標準ジャック
 (12ページ[スマートフォン/メディアプレーヤーなどを接続 する]を参照)

#### 24 LINE IN (TRRS) 端子 [CTIA 規格]

スマートフォンなどの携帯機器を接続します。

 INPUT SELECT スイッチ(10)を □ 側にします。[CTIA 規格] コネクター: φ 3.5 mm(1/8") 4 極ミニジャック (12ページ[スマートフォン/メディアプレーヤーなどを接続 する]を参照)

② MIC INPUT 1-4 端子

ダイナミックマイクやコンデンサーマイクを接続します。 (マイクの接続、およびマイクタイプの選択については、11 ページ[マイクを接続する]、27ページ[マイク設定]参照し てください。)

# ▲ 注意

マイク設定で「コンデンサー」を選択した MIC INPUT 端子は、ファ ントム電源 (+48V) が有効になっているので、ダイナミックマイ クを接続すると破損する可能性があります。マイクの接続時や マイクタイプの選択時は、ご注意ください。

# 第2章 各部の名称と働き

# ホーム画面

本機の電源をオンにしたときは、タッチスクリーンに下記のホーム画面を表示します。

タッチスクリーンの操作は、基本的に画面のアイコンを指で触れたり(以降、タップ)、画面を左右に移動(以降、スワイプ)させたりして操作します。(指での反応が良くない場合、スマートフォンやタブレット端末用のタッチペンでも操作できます。) この画面では、入力信号のレベルをモニターする、または本機の動作状況を表示します。また、画面内のメニューアイコンをタップして、各

機能の設定を行うことができます。 (2) (3) (1)(4) (5) (6) (7)00:00:00 (8) 1 2 3 4. \* .... L R • (9) Alarm Brass Applause AirHorn Drumbeat Heartbeat Bleep Effect а (13) (12)(11)(10)

#### ① メニューアイコン

このアイコンをタップするとメニュー画面を表示します。 (27ページ[メニュー画面]を参照)

#### ② レコーダーの状態表示

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。

表示	内容	
	停止中	
٠	録音中	
• 11	録音一時停止中	

#### ③ 録音カウンター表示

録音中に現在の経過時間(時:分:秒)を表示します。

#### ④ SD カウンター表示

SD カードに録音できる残り時間(時:分:秒)を表示します。

⑤ USB 表示

本機が USB 接続されている間、アイコン 😽 を表示します。

#### ⑥ Bluetooth 表示

Bluetooth 機器と接続されているときに、アイコン 😮 を表示します。ペアリング待機中は、アイコン 😵 が点滅します。

#### SD カード表示

SD カードが挿入されているときに、アイコン 📶 を表示します。

#### ⑧ レベルメーター表示

各チャンネルのレベルを表示します。

1-4、⊷、□、③、► 2MIX への送りレベル L・R 2MIX のレベル

#### ⑨ 入力チャンネルのラベル表示

ラベル表示	対応入力端子
1 - 4	MIC INPUT1-4 端子
● <del>~~</del> ∎	USB 端子
	LINE IN (TRRS) 端子
*	Bluetooth入力
	SOUND PAD ボタン
L・R	2MIX

#### 10 サウンドパッドのバンク表示

現在選択中のバンクの位置をハイライト表示します。

① **コンデンサー マイク選択表示** マイク設定で「コンデンサー」マイクを選択している場合、CH 番号の横に赤丸を表示します。

# ② サウンドパッド表示 各サウンドパッド(\*)に設定されている音源のファイル名やパッドの色を表示します。 音源の設定は、専用ソフトウェアを使用します。 (23ページ[サウンドパッドについて]を参照) \* バンク 0 のサウンドパッドには、登録済み(内蔵音源)の効果

音が設定されています。 ③ サウンドパッドのバンク切り換えアイコン [◀/▶]

[◀]アイコンをタップして、サウンドパッドを前のバンクに切り換えます。[▶]アイコンをタップして、サウンドパッドを次のバンクに切り換えます。

# 接続する

#### オーディオ機器を接続する

以下に、本機の接続例を示します。

#### 接続前の注意

- 接続を行う前に、外部機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。
- 本機および接続する機器の電源を全てオフまたはスタンバイ状態にします。
- 各機器の電源は、同一の電源ラインから供給するように設置します。また、テーブルタップなどを使う場合は、電源電圧の変動が少なくなるように、電流容量が大きい太いケーブルをご使用ください。

#### ⚠ 注意

電源をオンにする場合やオーディオ機器を接続する場合には、本機の以下の操作つまみやフェーダー、および接続する機器側の操作つまみ やフェーダーを下げた状態で行ってください。モニター機器から突然大きな音が出て、機器の破損や聴覚障害の原因になる可能性があります。

● チャンネルフェーダー (⑬)、PHONES **□** - **4** つまみ (⑥)、MONITOR OUT つまみ (⑤)



\*上図の ⑪ ~ 四 番号は、6 ページ [トップパネル]、7 ページ [リアパネル]を参照してください。

#### 電源を接続する

同梱されている付属の専用 AC アダプター (PS-P1220E NUT)を使用 して、以下のように電源を本機に接続します。



- AC アダプターの DC プラグを、本機のリアパネルにある DCIN 12V 端子 (20) に差し込みます。
- 2. DC プラグのナットを回して、DC IN 12V 端子に固定します。
- **3.** AC アダプターをコンセントに接続します。

#### ▲ 注意

必ず、付属の専用ACアダプターを接続してください。 それ以外のものを使用すると故障、火災、感電の原因となります。

#### 電源をオンにする / オフにする

#### 電源をオンにする

1. 電源をオンにするには、背面の POWER ボタン (19) を押します。



POWER ボタン (19)

#### メモ

お買い上げ後、はじめて電源をオンにしたときは、簡単に本機 を説明するチュートリアルに続いて、言語と日時の設定をする ために、その他設定画面がタッチスクリーンに表示されます。 (言語と日時の設定については、36ページ[日付/時間設定] を参照)。 起動が完了するとタッチスクリーンに下記のホーム画面が表示されます。



ホーム画面

#### 電源をオフにする

電源をオフするには、背面の POWER ボタン (⑲) を押し続けます。 タッチスクリーンに、電源オフの確認ポップアップメッセージが表 示されたら、POWER ボタンを離します。

電源	をオフし	<i>、</i> ます	
実行	行しますた	)`?	
はい		いいえ	

「はい」をタップするとシャットダウン動作を行い、電源をオフし ます。

#### メモ

- 電源をオフする前の各種設定は、本体に保存されます。
- 本機は、自動的に電源がオフになるオートパワーオフ機能を備えています。

オートパワーオフ機能については、37 ページ [オートパワーオフ]を参照してください。

#### チュートリアルについて

- 電源をオンにすると、本機の操作を簡単に説明するチュートリアル画面が表示されます。
- チュートリアルが不要な場合は、表示内右上の「×」をタップ して画面を閉じることができます。
- チュートリアル表示の最終画面で「Hide Tutorial(非表示)」の チェックボックスにチェックを入れると、次回以降表示(\*)され ません。

\*本機を工場出荷状態に戻すと、再びチュートリアルが表示されます。

(工場出荷状態に戻すには、36ページ[初期化(工場出荷設定)] を参照してください。)

# マイクを接続する

- マイクをリアパネルの MIC INPUT 1-4 端子に接続します。 マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設 置してください。
- マイクタイプの選択 タッチスクリーンのメニュー画面から入力アイコン # をタッ プし、入力画面を開きます。



メニュー画面

**3.** マイクアイコン 💵 - 🖳 をタップして選択します。



入力画面

 次に、レベル画面が開きますので、「コンデンサー」または 「ダイナミック(初期値)」ボタンをタップして、マイクタイプ を選択してください。



レベル画面 (Mic 1)

● Mic1画面のみ「前面」、「背面」の選択肢が表示されます。 マイクタイプの選択完了後、右上のホームアイコン ☎ タップ して、ホーム画面に戻ります。

マイク設定で「コンデンサー」を選択すると、選択したマイク 入力に +48V を供給し、ホーム画面のマイク CH 番号の横に赤 丸を表示します。



ホーム画面

#### ⚠ 注意

- プラグインパワー対応のマイクは、接続しないでください。 破損する可能性があります。
- マイク設定で「コンデンサー」を選択した MIC INPUT 端子は、 ファントム電源 (+48V) が有効になっているので、ダイ ナミックマイクを接続すると破損する可能性があります。 マイクの接続時やマイクタイプの選択時は、ご注意ください。
- •「コンデンサー」を選択した場合、本機の次回起動時に下記メッ セージを表示します。



「はい」をタップすると、「コンデンサー」に設定されたマイク 入力にファントム電源 (+48V) が供給されます。

「いいえ」をタップすると、全てのマイク入力が「ダイナミック」 に変更されます。

#### ヘッドホンを接続する

ヘッドホンは、リアパネルの PHONES 🔟 - 🖪 端子 (20) に接続します。

#### ⚠ 注意

ヘッドホンを接続する前には、トップパネルの PHONES **1** - **4** つまみ(⑥)で、音量を最小にしてください。ヘッドホン から、突然大きな音が出て、聴覚障害などの原因となることが あります。

#### ヘッドセットの接続 (Mic 1 入力の切り換え)

ヘッドセットは、フロントパネルの PHONES (TRRS) Ⅱ 端子 (⑪) に 接続します。

#### ⚠ 注意

ヘッドセットを接続する前には、トップパネルの PHONES **1** つまみ (⑥) を最小にしてから接続してください。

ヘッドセットのスピーカーから突然大きな音が出て、聴覚障害 などの原因となることがあります。

ヘッドセットのマイクを使用する

ヘッドセットのマイク入力をチャンネル1として使用する場合、 「Mic 1」のレベル画面で、入力設定を「前面」に切り換えてく ださい。



レベル画面

 リアパネルの MIC INPUT 1 端子 (26) を使用する場合は、「Mic 1」の入力設定を「背面(初期値)」に切り換えてください。

#### メモ

PHONES **II** 端子 (20) と PHONES (TRRS) **II** 端子 (10) を同時に使 用すると出力音量が小さくなる場合があります。

# 第3章 準備

#### USB 接続する

本機をパソコンやスマートフォン・タブレット端末と USB 接続す ることで、以下のことが行えます。

- 本機の SD カードを USB マスストレージとして使用できます。
- USB オーディオ機器として音声の入出力が行えます。
- 付属の USB ケーブルを本機のリアパネルの USB 端子 (①) に差し 込み、パソコンやスマートフォン・タブレット端末と接続します。
- 本機が USB 接続を認識すると、タッチスクリーンのホーム画 面右上に USB アイコン <</li>
   を表示します。

#### メモ

スマートフォン・タブレット端末やパソコンとの接続は、付属の USB ケーブル (\*)を使用して、USB ハブを経由せずに直接、接続してください。

\* 市販の USB ケーブルをご使用になる場合、高品質 (USB 規格認 証ケーブル)のケーブルや、できるだけ短いケーブルを使用し てください。(5 ページ [USB ケーブルについて]を参照)

#### スマートフォン / メディアプレーヤーなどを接続する

スマートフォンなどの携帯機器、またはメディアプレーヤーなどの オーディオ機器をリアパネルの、LINE IN L/R 端子 (23) または LINE IN (TRRS) 端子 (29) に接続して、お好みの音源を入力できます。

本機とLINE IN(TRRS)端子に接続された携帯電話やスマートフォンで通話をすると、通話相手の音声を本機に入力したり、本機の音声を通話相手に送ることができます。

#### メモ

LINE IN(TRRS) 端子に出力される音声には、常にミックス マイナス機能が働いています。これによって通話相手の音声が 通話相手に戻らないようになっています。

- 入力に使用したい機器に合わせて、本機のリアパネルにある INPUT SELECT スイッチ (1)を以下に切り換えます。
  - スマートフォンなどの携帯機器を LINE IN (TRRS) 端子 (20) に 接続する

INPUT SELECT スイッチ (18):「(TRRS)」 🗍 側

メディアプレーヤーなどのオーディオ機器を LINE IN L/R 端子 (23) に接続する

INPUT SELECT スイッチ (18):「LINE IN」側



メニュー画面から入力アイコン 課 をタップし、入力画面を開いて、スマートフォンアイコン □ をタップし、33ページ [スマートフォン設定]からボイス設定が行えます。





#### 録音機器やモニタースピーカーを接続する

本機でミックスした音声や再生した音声をリアパネルの MONITOR OUT L/R 端子 (⑳)、または LINE OUT 端子 (㉒) から、録音機器やモ ニタースピーカー ( パワードモニタースピーカーまたはアンプ / ス ピーカーシステム ) に出力できます。

- MONITOR OUT L/R 端子(20)
   例として、6.3 mm(1/4")TRS 標準ジャック対応の録音機器や パワードモニタースピーカーを接続
- LINE OUT 端子 (22)

例として、LINE 入力に対応した録音機器の入力端子に接続 スピーカーの音量は、トップパネルの MONITOR OUT つまみ(⑤) で調節します。

#### メモ

MONITOR OUT つまみ(⑤) で、音量調整ができない場合、35 ページ [AUDIO] 設定で、「ラインレベル出力」の項目が「オフ」 になっているか、確認してください。「オン」になっている場合 は、音量調整が行えません。

#### ⚠ 注意

電源を入れる前やモニタースピーカーを接続する前に、トップ パネルの MONITOR OUT つまみ (⑤) を最小にしてください。突 然大きな音が出て、聴覚障害などの原因となることがあります。

#### Bluetooth 機器と接続する

本機は、Bluetooth 音声モジュールを搭載しており、Bluetooth (A2DP)に対応したパソコンやポータブルオーディオ機器(Bluetooth 機器)の再生音声を入力したり、本機の音声を Bluetooth 機器に出 力することができます。

また、本機と Bluetooth で接続されたスマートフォンで通話をする と、通話相手の音声を本機に入力したり、本機の音声を通話相手に 送ることができます。

#### メモ

Bluetooth 機器に出力される音声には、常にミックスマイナス機能が働いています。これによって通話相手の音声が通話相手に戻らないようになっています。

#### ペアリング

Bluetooth 機器と通信を行うには、まず以下の手順でペアリングを 行います。

#### メモ

ペアリングを行うには、Bluetooth 機器の操作も必要です。 お使いの Bluetooth 機器の操作方法については、機器側の取扱 説明書をご確認ください。

メニュー画面から入力アイコン 課 をタップし、入力画面を開いて、Bluetooth アイコン \* をタップしてください。



入力画面

 次に、レベル画面が開きますので、「ペアリング」ボタンをタッ プして、Bluetooth 機器側とペアリングを開始してください。



#### メモ

本機の電源をオンにしてから、しばらくの間は自動的にペアリン グモードを実行します。その後、ペアリングモードを解除します。

3. Bluetooth 機器を検索中は、「ペアリング」ボタンがハイライト 表示になり、ボタン右側のメッセージ欄に「接続中…」と表示 します。



レベル画面

#### メモ

しばらくしても接続が完了しない場合は、自動的にペアリング モードを終了します。再度ペアリングモードにするには、もう 一度「ペアリング」ボタンをタップしてください。

- **4.** 接続する Bluetooth 機器側は、「TASCAM Mixcast」を選択して ください。
- Bluetooth の接続が完了するとメッセージ欄に「接続済み」と 表示し、タッチスクリーンのホーム画面右上に Bluetooth アイ コン ★を表示します。
- **6.** Bluetooth 接続完了後、33 ページ [Bluetooth 設定] からボイ ス設定が行えます。

# SD カードの挿入 / 取り出し / ライトプロテクト

#### SD カードをセットする

本機では、SD カードを使って録音や再生を行います。 使用できる SD カードは、Class10 以上の SD/SDHC/SDXC 規格に対 応した SD カードです。

#### メモ

- 本製品には、SDカードは含まれておりません。
   ご使用の用途に合わせて、必要なものを別途お買い求めください。
- 各チャンネルの入力を全て録音するマルチトラック録音では SD カード容量を多く消費するため、64GB以上の SD カードを使用 することを推奨いたします。
- 本機にて動作が確認された SD カードのリストが、TASCAMの ウェブサイト (https://tascam.jp/jp/)に掲載されていますので、
   本機の製品ページをご参照ください。もしくは、タスカム カス タマーサポートまでお問い合わせください。

 リアパネルの SD カードスロット(⑥)の背面のカバーを開けて、 カードをスロット部にカチッというまで挿入してください。



**2.** SD カードを挿入した際、タッチスクリーンに下記のポップアップメッセージが表示された場合、フォーマットが必要です。



- 3. 「はい」をタップするとフォーマットをスタートします。
- 4. 本機が SD カードを認識するとタッチスクリーンのホーム画面 右上に SD カードアイコン ■ を表示します。

#### メモ

本機でフォーマットされた SD カードは、録音時の性能向上の ために最適化されています。そのため、本機で使用する SD カー ドは、本機でフォーマットを行ってください。 パソコンなどでフォーマットされた SD カードは、本機での録 音時にエラーになる可能性があります。

#### SD カードを取り出す

電源をオフにするか、動作が停止してから、SD カードを軽く押し 込むと出てきますので、取り出します。

#### ⚠ 注意

本機が動作中(録音中、再生中、SDカードにデータを書き込み 中など)は、絶対にSDカードを取り出さないでください。 録音が正しく行われなかったり、データが破損したり、モニター 機器から突然大きな音が出て、機器の破損や聴覚障害の原因に なるなどの可能性があります。

- リアパネルのSDカードスロット(⑥)の背面のカバーを開けて、 カードを軽く押し込むと出てきます。
- 2. SD カードを引き出します。
- 3. 本機のタッチスクリーン右上の SD カードアイコン 🛅 が、 非表示になります。

#### SD カードのライトプロテクトスイッチについて

SD カードには、ライトプロテクト (書き込み防止) スイッチが付い ています。



ライトプロテクトスイッチを「LOCK」の方向へスライドする と書き込みができなくなります。録音や削除などを行う場合は、 ライトプロテクトを解除してください。

# 入力レベル / 音質や音声を調整する

ポッドキャスト用の収録を始める前に、各入力の調整を行います。 入力音量が大きすぎて歪んだり、小さすぎて聴き取れないことがな いように、入力レベルや音質、音声の調整を行います。

# 操作つまみやフェーダーの音量を下げる

入力調整に入る前に本機の以下の操作つまみやフェーダー、および 接続する機器側の操作つまみやフェーダーを下げてください。

チャンネルフェーダー (⑬) を下げる。



• MONITOR OUT つまみ (⑤)、PHONES **1** - **4** つまみ (⑥) を下げる。



## 調整するマイクを選択する

 タッチスクリーンのホーム画面からメニューアイコン ■を タップして、メニュー画面を開きます。



ホーム画面

2. 入力アイコン 🔐 をタップします。



メニュー画面

 入力画面で、調整を行うマイク入力をマイクアイコン №1 - №4 からタップして選択します。



入力画面

4. 次にレベル画面が開きます。



レベル画面 (Mic 1)

## マイク入力のレベル調整

ここでは、MIC INPUT 1 の調整方法を例とします。

 MIC INPUT 1 に音声を入れながら、レベル画面の入力レベルを スライダーのカーソルで調整します。大きすぎて歪んだり、小 さすぎにならないように、レベルメーターのオレンジ部分の範 囲内に、マイク音量のピークを調整してください。



レベル調整

チャンネルフェーダー1を上げて、モニタースピーカーから音が聞こえるように、MONITOR OUT つまみ(⑤)を徐々に上げてください。

# マイク入力の音質調整(ボイス設定)

音量のピークを調整後、マイク入力の音質をお好みで調整します。

1. 「ボイス設定」ボタンをタップします。



ボイス設定選択画面

 最初にボイス設定 -1 画面を開きます。 ボイス設定画面は、2 画面構成になっています。



ボイス設定 -1 画面

画面下の「く」/「>」ボタンをタップすると、ボイス設定 -1 画面とボイス設定 -2 画面に切り換わります。

#### トーンの調整

.\_\_ .

「トーン」スイッチをタップして、オンにします。 トーンは、3 種類のプリセット値を選択できます。プリセット 以外の調整を行う場合、マニュアルを選択します。



ボイス設定 -1 画面

. . . . . . . . . . . . . . .

トーン設定の各アイコンをタップして選択すると、アイコンが ハイライト表示に変わり、機能がオンになります。

深め	低音域が強調され、深みかめる音巴になり
	ます。
中程度(初期値)	中音域が強調されます。
明るめ	高音域が強調され、明るい音色になります。
マニュアル	トーンの詳細な調整が可能です。
	マニュアルアイコンをタップすると設定
	アイコン 🗙 を表示します。

マーコアル
 設定アイコン ★ をタップするとトーンマニュアル設定画面を
 開きますので、28ページ [トーンマニュアル設定]を参照し
 てください。

#### コンプレッサーの調整



ボイス設定 -1 画面 「コンプレッサー」スイッチをタップして、オンにします。

コンプレッサーでは、2種類のプリセット値を選択できます。 プリセット以外の調整を行う場合、「マニュアル」を選択します。 コンプレッサー設定の各アイコンをタップして選択すると、ア イコンがハイライト表示に変わり、機能がオンになります。

ソフト (初期値) 音の大きい部分を自然に押さえ込みます。

- **ハード** 全体的に小さく押さえ込み、レベルを均一 に揃えます。
- マニュアル
   コンプレッサーの詳細な調整が可能です。
   マニュアルアイコンをタップすると設定
   アイコン ★ を表示します。



設定アイコン ★ をタップするとコンプレッサーマニュアル設 定画面を開きますので、29 ページ [コンプレッサーマニュア ル設定]を参照してください。

3. ボイス設定 -1 画面の設定が完了したら、画面下の「>」ボタ ンをタップして、ボイス設定 -2 画面を表示させます。

#### プロセッシングの調整



ボイス設定 -2 画面

「プロセッシング」スイッチをタップして、オンにします。 プロセッシング設定の各アイコンをタップして選択すると、ア イコンがハイライト表示に変わり、機能がオンになります。

ディエッサー	高周波数の耳障りな歯擦音を軽減します。
ノイズサプレッサー	バックグラウンドノイズを低減します。
ダッキング (*)	MIC INPUT1 に入力信号がある場合に、
	他の信号レベルを下げて、MIC INPUT1
	の音を目立たせます。

\*ダッキング設定は、MIC INPUT1 のみ対応。

プロセッシング設定の各機能をオンにすると、設定アイコン★を表示します。

設定アイコン 🗙 をタップすると、より詳細な調整が可能です。

- ディエッサーマニュアル設定については、29ページを参 照してください。
- ノイズサプレッサー設定については、29ページを参照してください。
- ダッキングマニュアル設定については、30 ページを参照 してください。

#### マイク入力の音声調整(エフェクト設定)

マイク入力の音声をお好みで変えたい場合、以下の調整で行えます。 エフェクトの機能は、SOUND PAD ボタン(⑫)と連携します。 いずれかのパッドボタンにエフェクトを登録して、パッドボタンが 押された時に、設定した内容で動作します。

エフェクトをオンに設定できるのはひとつのチャンネルのみです。

#### メモ

SOUND PAD ボタン (⑫) に登録できるエフェクトの機能は、「リ バーブ」または「ボイスチェンジャー」のどちらかになります。 第4章 入力設定について

1. 「エフェクト設定」ボタンをタップします。



エフェクト設定選択画面

確認メッセージが表示されます。「OK」をタップすると、エフェ クト設定画面が表示されます。

最初にエフェクト設定 -1 画面を開きます。
 エフェクト設定画面は、2 画面構成になっています。



エフェクト設定 -1 画面

画面下の「<」/「>」ボタンをタップすると、エフェクト設 定 -1 画面とエフェクト設定 -2 画面に切り換わります。 エフェクト設定 -1 画面では、以下の設定を行えます。

#### リバーブの調整

リバーブ機能は、反射音の設定や調整が行えます。



#### エフェクト設定 -1 画面

「リバーブ」スイッチをオンにすると、確認メッセージが表示 されます。「OK」をタップするとリバーブ機能が有効になります。

- リバーブでは、3種類のプリセット値を選択できます。プリセット以外の調整を行う場合、マニュアルを選択します。
- リバーブ設定の各アイコンをタップして選択すると、アイ コンがハイライト表示に変わり、その設定で動作します。
- 小 リバーブマニュアル設定の「ルーム」に相当し、もっとも反射音や残響音が少なくなります。
- 中(初期値) リバーブマニュアル設定の「スタジオ」に 相当し、反射音や残響音は、小と大の中間 になります。
- 大 リバーブマニュアル設定の「ホール」に相当し、もっとも反射音や残響音が大きくなります。
- **ドライ / ウェット** スライダーのカーソルを移動させて、リバー ブ効果の強弱を調整します。

マニュアル
 リバーブの詳細な調整が可能です。
 マニュアルアイコンをタップすると設定
 アイコン X を表示します。



設定アイコン ★ をタップすると、リバーブマニュアル設定画 面を開きますので、31 ページ [リバーブマニュアル設定]を 参照してください。

 エフェクト設定-1画面の設定が完了したら、画面下の「>」 ボタンをタップして、エフェクト設定-2画面を表示させます。 エフェクト設定-2画面では、以下の設定を行えます。

#### ボイスチェンジャーの調整

ボイスチェンジャー機能は、ピッチ調整で音声を低音や高音に 変換が行えます。



エフェクト設定-2画面

「ボイスチェンジャー」スイッチをオンにすると、ボイスチェ ンジャー機能が有効になります。

スライダーのカーソル移動と[-]/[+]ボタンで、ピッチを 調整します。

- 4. 以上で、Mic1のマイク入力の設定は終了です。
- 5. 続けて、Mic 1 と同じ方法で Mic 2-4 のマイク入力設定を行っ てください。

また、必要に応じて、メニュー画面から入力アイコン 🧱 をタッ プし、入力画面を開いて、下記入力の調整や設定を行ってくだ さい。



入力画面

- USB 設定 (31 ページを参照)
- スマートフォン設定(33ページを参照)
- Bluetooth 設定 (33 ページ) を参照

# 録音する

各チャンネルの入力レベル / 音質や音声の調整が終わったら、ポッ ドキャストの録音を開始します。

- **1.** SD カードをセットします。
- サウンドパッドに登録してある効果音や BGM を録音中に挿入 する場合、録音を開始する前にホーム画面で、必要な音が登録 してあるサウンドパッドのバンクに切り換えてください。
  - バンクの切り換え方法は、18ページ[録音中に効果音を挿入する]を参照してください。
  - サウンドパッドに効果音や BGM の登録方法は、23 ページ [サウンドパッドについて]を参照してください。

#### メモ

録音中は、サウンドパッドのバンクを切り換えることはできせん。

 準備が整ったら、本機の REC/PAUSE [●] ボタン (⑨) を押して、 録音を開始します。



録音中のホーム画面

● 録音中に REC/PAUSE [●] ボタン (⑨) を押すと、録音一時停止になります。

(録音一時停止中は、録音一時停止アイコン「●Ⅱ」を表示 します。)



録音一時停止中画面

第5章 録音/再生する

 録音を停止するには、録音中や録音一時停止中に STOP [■] ボ タン (⑧) を押します。



下記メッセージを表示します。

録音	を停止し	、ます	
実行	行しますた	)`?	
はい		いいえ	

5. 「はい」をタップすると録音が終了します。

#### メモ

メッセージの表示中も、「はい」をタップするまでは、録音を継 続しています。

 録音が停止後、リネーム画面が表示されます。 仮の名称が表示されますので、必要に応じて、スクリーンキー ボードから新しいポッドキャスト名を入力し、「決定」をタッ プします。

<			I	リネー	Ц				
	PODCAST_001								2
Q	Q W E R T Y U I						0	Р	
Α	S	D	F	G	Η	J	K	L	
Aa	Z	X	С	V	В	N	М	削	唋

リネーム画面

#### メモ

- キーボード上の「Aa」をタップする毎に大文字、小文字、数 字 / 記号を切り換えます。
- 入力を間違えたときは、「削除」で一文字ずつ、消去できます。
- ポッドキャストファイルは、SDカードの PODCAST フォル ダに保存されます。
- 保存されるファイルは、「ポッドキャスト名\_01.wav」というファイル名になります。
   ファイルサイズが、4GBに到達すると、次のファイル名で「ポッドキャスト名\_02.wav」、「ポッドキャスト名\_03.wav」というファイルが順に作成されます。

#### メモ

SD マルチ録音がオンの場合、ファイルには下記の並び順で録音されます。

1/2/3/4 チャンネル	MIC INPUT 1-4 の入力信号
5/6 チャンネル	USB からの入力信号
7/8 チャンネル	LINE IN L/R または LINE IN (TRRS)の入力 信号
9/10 チャンネル	Bluetooth からの入力信号
11/12 チャンネル	サウンドパッドの再生音
13/14 チャンネル	2 MIX

 SD マルチ録音がオフの場合、2MIX だけが録音されます。 (36ページ [MULTI TRACK] を参照)

# 録音中に効果音を挿入する

サウンドパッドに登録してある効果音や BGM を録音中に挿入する ことができます。

1. ホーム画面から、必要な音が登録してあるサウンドパッドのバンクに、切り換えアイコン ◀/ ▶ でバンクを切り換えます。



ホーム画面(バンク切り換え)

 バンクの切り換えが終わったら、登録してある SOUND PAD ボ タン (⑫) を押して、音を鳴らします。

#### メモ

- 録音中に効果音や BGM を鳴らした場合、その音も一緒に録音されます。
- •録音中にバンクの切り換えは、行えません。録音開始前に必要 なバンクに切り換えてから、録音を開始してください。

#### 録音中にマークポイントを登録する

録音中にイベントが発生した位置で MARK ボタン (⑦) を押すと、 その位置で、マークポイントを登録します。 録音後の内容確認や、内容を変更したい場合に便利です。

# MARK

録音した内容を専用ソフトウェアで編集する、または再生画面の拡 張設定画面で上書きする際に、必要なポイントが素早く検索できま す。

登録したマークポイントは、再生時に拡張設定画面で確認できます。 (20ページ[拡張設定画面で、登録したマークポイントを確認する] を参照)

#### メモ

1つのポッドキャストに登録可能なマークポイントは、99箇所 までになります。

# 再生する

本機で録音したポッドキャストを再生できます。

 タッチスクリーンのホーム画面からメニューアイコン ■ を タップして、メニュー画面を開きます。



ホーム画面

**2.** 再生アイコン ► をタップします。



メニュー画面

ポッドキャストの再生画面を表示します。

3. 再生したいポッドキャストをタップして、選択します。



再生画面

選択したポッドキャストは、ハイライト表示になります。

 再生アイコン「▶」をタップすると再生が始まります。 MARK ボタンが点灯中に、MARK ボタン(⑦)を押すと、押した位置でマークポイントを登録します。 (19ページ[再生中にマークポイントを登録する]を参照) 5. 再生中は、再生アイコン「▶」が、一時停止アイコン「Ⅱ」 に変わります。

ー時停止アイコン「**II**」をタップすると、再生一時停止にな ります。

再生一時停止中は、再生アイコン「▶」に変わります。
 もう一度、再生アイコン「▶」タップすると、続きから再
 生が始まります。



停止画面

 再生一時停止中にSTOP[■]ボタン(⑧)を押すと、ポッド キャストの再生開始位置が先頭に戻ります。 他のポッドキャストを選択するか、再生画面以外に移動す ると、再生中のポッドキャストを停止します。

## ポッドキャスト名を修正する

ポッドキャスト名を以下の手順で修正できます。

**1.** 再生画面から修正したいポッドキャストをタップして、選択します。



再生画面

- 選択したポッドキャストは、ハイライト表示になります。
- リネームアイコン 

   をタップして、リネーム画面を表示します。
   スクリーンキーボードから新しいポッドキャスト名を入力し
   ます。



リネーム画面

- キーボード上の「Aa」をタップする毎に大文字、小文字、 数字 / 記号を切り換えます。
- 入力を間違えたときは、「削除」で一文字ずつ、消去できます。
- **3.** ポッドキャスト名の修正が完了したら、スクリーンキーボード から「決定」をタップして、確定させます。

#### ポッドキャストを削除する

**1.** 再生画面から削除したいポッドキャストをタップして、選択します。



再生画面

2. ゴミ箱アイコン 💼 を押すと下記のメッセージを表示します。



「OK」をタップすると、ポッドキャストを削除します。

#### 注意

削除したポッドキャストは、元に戻すことはできません。 大事なデータを削除しないように、操作ミスにご注意ください。

#### 再生中にマークポイントを登録する

マークポイントを登録しておくと録音した内容を専用ソフトウェア で編集する、または拡張設定画面で上書きする際に、必要なポイン トが素早く検索できます。

● 再生中にマークポイントを登録したい位置で、MARK ボタン (⑦) を押すと、その位置にマークポイントを登録します。



• マークポイントが登録されると、下記メッセージを表示します。



登録したマークポイントは、拡張設定画面で確認できます。

#### 再生用拡張機能

再生用の拡張機能で、ポッドキャストの上書き録音や確認作業がで きます。再生画面から「拡張設定」ボタンをタップします。



再生画面

3. 拡張設定画面が表示されます。



(a) 再生アイコン

タップすると、選択したポッドキャストを再生します。再生中は、 再生アイコン「▶」が一時停止中アイコン「**Ⅱ**」に変わります。

**b** タイムラインとカーソル

タイムライン上をスライダーのカーソル移動で、任意の場所に 移動できます。

③ タイムジャンプ

時間表示のウィンドウをタップすると、前後に移動するジャン プ時間を表示しますので、下記から選択します。

• 1s、5s、10s(初期值)、30s

ジャンプ時間を選択後、アイコン ► / ► をタップしながら、 上書き録音する場所を探索できます。

(1) 設定ボタン

タップすると、スライダーのカーソル位置にマーク (上書き開 始位置 ) が移動します。

④ クリアボタン

設定ボタンで表示したマーク (上書き開始位置)を消します。

① マークジャンプ

マークポイントを登録したポッドキャストを再生する場合、 アイコン ← / → をタップして、カーソルをタイムライン上の マークポイントに、直接移動できます。

#### 拡張設定画面で、登録したマークポイントを確認する

拡張設定画面で登録したマークポイントを確認することができます。 「拡張設定」ボタンをタップして、拡張設定画面を表示させます。





 マークポイントが登録されているポッドキャストは、タイムラ イン上にマークポイントが表示されます。



拡張設定画面

マークジャンプアイコン 
 /→ をタップして、タイムライン上のマークポイントに、カーソルを移動することができます。



拡張設定画面

#### 拡張設定画面で、登録したマークポイントを削除する

登録したマークポイントを削除したい場合、再生が停止中(および 一時停止中)にマークジャンプアイコン ► / ➡ で、目的のマークポ イントにカーソルを移動させ、MARK ボタン (⑦)を押すと、そのマー クポイントが削除されます。



マークポイントが削除されると、下記メッセージを表示します。





の音声

# 登録したマークポイントから上書き録音する

再生画面から上書き録音するポッドキャストを選択し、拡張設定ボ タンをタップして、拡張設定画面を表示させます。

上書き録音部分

 拡張設定画面で、タイムライン上のマークポイントにマーク ジャンプ ● / ● で、上書き録音を開始したい位置にカーソル を移動させ、設定ボタンをタップします。



拡張設定画面

録音の開始位置が設定され、タイムライン上にマーク ( 上書き 開始位置 ) が表示されます。



#### メモ

上書き録音の開始位置は「00:00:01」より、後ろに設定されます。

REC/PAUSE [●] ボタン (⑨) を押して、上書き録音を開始します。
 上書き録音中は、上書き録音専用のホーム画面を表示します。



上書き録音専用のホーム画面

3. 録音が終わったら、STOP[■]ボタン(⑧)を押します。 下記メッセージを表示します。



4. 「はい」をタップすると録音が終了し、確認画面を表示します。



拡張設定画面

確認画面で、再生アイコン「▶」をタップして、上書き録音 した内容を確認します。

- 問題無ければ「終了」をタップしてください。
- ・上書き録音をやり直したい場合は、「リトライ」をタップすると、手順2.の確認メッセージを表示しますので、REC/PAUSE[●]ボタン(⑨)を押してください。

   もう一度、同じ位置から上書き録音を行うことができます。
- 上書き録音を中断したい場合は、「破棄」をタップしてくだ さい。

# TALKBACK 機能を使う

TALKBACK機能を使うと、ポッドキャストの収録中などにMIC INPUT1端子(指示者)から話した内容を、PHONES **2** - **4**端子(参加者)にだけ伝えることができます。



- TALKBACK 機能を使用するには、TALKBACK ボタン (③)を押したまま、Mic 1 から話します。
   TALKBACK ボタン (③)を押している間だけ、PHONES 2 4 端子に出力します。
   また SOLO 機能を使用していないときには、PHONES 1 端子および PHONES (TRRS) 1 端子にも出力します。
- TALKBACK ボタン (③) を押している間、Mic 1 入力の音声は、 ミュート状態になり録音されません。MONITOR OUT L/R 端子、 および LINE OUT 端子 (⑳) にも出力されません。

# 第6章 TASCAM Podcast Editor を使用する

本機をパソコンやスマートフォン・タブレット端末と USB 接続す ることで、14イン / 2アウトの USB オーディオインターフェー スとしての機能を使用することができます。

また、専用ソフトウェア (\*) を使用して、効果音や BGM などをサウ ンドパッドのパッドボタンに登録する、または本体で録音したポッ ドキャストの編集ができます。

\* 専用ソフトウェアについては、「TASCAM Podcast Editor」の取扱 説明書をお読みください。

## Windows OS で使用する場合のサウンド設定

- 「設定」→「システム」→「サウンド」からサウンド コントロー ル パネルを開きます。
- 「録音タブ」を選択して、「マイク (Mixcast 4)」を選択後、 「既定値に設定 (S)」をクリックします。 「マイク (Mixcast 4)」にチェックマーク (✓) が付いたことを確 認して、「プロパティ (P)」をクリックします。



3. 「マイクのプロパティ」画面から、「詳細」タブの「既定の形式」 「14 チャンネル、24 ビット、48000Hz」を選択し、「OK」ボタ ンを押します。



- TASCAM Podcast Editor などマルチチャンネルに対応しているソフトウェアを使用する場合は、14 チャンネルの設定を選択します。
- OBS Studio などの2チャンネルのオーディオデバイスを対象とするアプリケーションを使用する場合は、2チャンネルの設定を選択します。
- 以上で、Windows OS のサウンド設定は完了です。

#### メモ

Windows OS の場合、専用 ASIO ドライバーをインストール することで、一般的な DAW ソフトウェア (ASIO 対応品) も使 用できます。本機の web サイトより専用 ASIO ドライバーを ダウンロードできます。

# Mac OS で使用する場合 (オーディオ設定について)

- 1. アプリケーションから「Audio MIDI 設定」 m アプリを開きます。
- サイドバーに表示されている「Mixcast 4」をサウンド入出力 装置(マイク/スピーカー)に設定します。

• • •		
ŷ	<b>MacBook Airのマイク</b> 入力1 / 出力0	
a()1)	<b>MacBook Airのスピーカー</b> 入力0 / 出力2	<b>P</b>
¥	Mixcast 4 入力14 / 出力2 🛛 🖞	<b>■</b> ()

- ●「通知音とサウンドエフェクトを再生」は、外しておきます。
- 3. 「入力」のフォーマット設定が下図のように「14ch」になって いることを確認します。

	入力出力
ソース:	デフォルト
フォーマット:	14 ch 24ビット整数 48.0 kHz 📀

以上で、Mac OS のオーディオ設定は完了です。

## iOS/iPadOS デバイスを使用する場合

iOS/iPadOS デバイスと接続して使用する場合は、「サウンド」 設定や「オーディオ」設定は不要です。

#### USB に出力されるデータ

本機から出力されるデータは下記の並び順でパソコンやスマート フォン・タブレット端末に入力されます。

#### Windows OS、Mac OS、iOS/iPAD デバイスの場合

1/2 チャンネル	2 MIX
3/4/5/6 チャンネル	MIC INPUT 1-4 の入力信号
7/8 チャンネル	USB からの入力信号
9/10 チャンネル	LINE IN L/R または LINE IN (TRRS) の入力信 号
11/12 チャンネル	Bluetooth からの入力信号
13/14 チャンネル	サウンドパッドの再生音

# 第7章 サウンドパッドを使用する

# サウンドパッドについて

- トップパネルの SOUND PAD ボタン(⑫)の各パッドボタンに効果音や BGM などの音源を登録することができます。
  - 本書では、パッドボタン (1-8)の音源設定を1つのグループとして、バンクと呼びます。
  - 本機には、9つのバンク(0-8)があり、バンクを切り換えることで、合計 72 種類の音源が再生可能です。バンク(1-8)の各パッドボタンには、最大8つの音源を設定することができます。
  - バンク0には、プリセットされた内蔵音源が、割り当てられています。

各パッドボタンを押すことで、設定した音源を再生できます。 収録中に登録音源を再生して、収録内容に様々な効果を与える ことができます。

- 専用ソフトウェアを使用して、各パッドボタンに音源を転送することができます。(専用ソフトウェアについては、「TASCAM Podcast Editor」の取扱説明書をお読みください。)
- サウンドパッド設定のパッド設定で、各パッドボタンに割り当てる機能の編集(色、再生方法、設定の削除)ができます。 (23ページ[8パッド設定]を参照)
- サウンドパッド設定の拡張機能で、各パッドボタンに「ピー音」 やエフェクト(\*)を設定することができます。
   (23 ページ[0 拡張機能]を参照)
  - \*マイク設定のエフェクト設定の内容をサウンドパッドに登録し て反映させることができます。
  - (15ページ [マイク入力の音声調整 (エフェクト設定)]を参照)
- サウンドパッド設定のパッド録音で、各パッドボタンに収録した音源や効果音を登録することができます。
   (23ページ [9 パッド録音]を参照)

#### サウンドパッド画面の機能説明

タッチスクリーンのホーム画面からメニューアイコン 🗎 をタップ して、メニュー画面からサウンドパッドアイコン 🎫 をタップする と、サウンドパッド画面を表示します。



①パッド

パッドをタップして、割り当てられた機能確認や変更ができます。 本体の SOUND PAD ボタン (⑫) とリンクしています。

#### ② サウンドパッドのバンク表示

現在選択中のバンクが、どのバンク番号にあるかハイライトし て表示します。

- ③ サウンドパッドのバンク切り換えアイコン
   4アイコンをタップすると、前のバンクに切り換えます。
  - ▶アイコンをタップすると、次のバンクに切り換えます。

④ パッド色設定

選択中のパッドの色を変更できます。

#### ⑤ 削除アイコン

アイコンをタップすると、選択中のパッドに割り当てられた設 定や機能が解除されます。

#### ⑥ 再生モード

選択中のパッドの効果音や BGM の出力方法を表示します。 また、出力方法を選択して、変更することができます。 ボタンをタップして、以下から再生モードを選択します。

- Latch 1回押すと再生し、もう一度押すと停止します。 再度、押すと先頭から再生し、何も操作しなけ れば、ファイルの最後まで再生し、停止します。
- Pause 1回押すと再生し、もう一度押すと一時停止します。 再度、押すと続きから再生し、何も操作しなけ れば、ファイルの最後まで再生し、停止します。
- RePlay 1回押すと再生し、もう一度押すと再び、先頭 から再生します。何も操作しなければ、ファイ ルの最後まで再生し、停止します。
- **One Shot** 1回押すと再生し、ファイルの最後まで再生します。 途中で再生を止めるには、パッドボタンを長押 しします。
- Repeat 1回押すと再生し、もう一度押すと停止します。 再度、押すと先頭から再生し、何も操作しなけ れば、繰り返し再生を行います。
- Touch 押している間だけ、再生します。

#### ⑦ 音源ファイル名

パッドに表示している音源のファイル名を表示します。

#### ⑧ パッド設定

- お好みの色をパッド色設定(④)から選択して、変更することができます。(本体の SOUND PAD ボタン(⑫)も対応する色で 点灯します。)
- 効果音や BGM の出力方法を再生モードボタン(⑥) で設定できます。

#### ⑨ パッド録音

各入力信号から効果音や BGM の取り込みを行えます。 (25 ページ [ サウンドパッドに録音して登録する ] を参照 )

#### ⑩ 拡張機能

マイク設定のエフェクト設定で、調整した内容を反映します。 (24ページ[サウンドパッドにエフェクトを登録する]を参照)

#### サウンドパッドを再生する

ホーム画面やメニュー画面でサウンドパッドの再生を行うことがで きます。

#### メモ

再生画面や拡張設定画面でポッドキャストの再生中は、サウン ドパッドを使用することができません。

 SOUND PAD ボタン (⑫) を押して、各ボタンの再生音を確認で きます。







#### サウンドパッドにエフェクトを登録する

マイク入力の音声をサウンドパッドに登録したエフェクトで変化さ せることができます。

ここでは、例としてバンク1のパッド1にエフェクト機能のボイス チェンジャーを使用した音声を登録する手順を記載します。

- 1. SD カードをセットします。
- マイク設定のエフェクト設定>ボイスチェンジャー機能をオン にして、お好みの音声効果に調整してください。 調整した内容が、パッドを押したときのエフェクトになります。 (15ページ[マイク入力の音声調整(エフェクト設定)]を参照)
- サウンドパッド画面を開き、パッド設定画面からバンク1に移動します。



パッド設定画面

#### メモ

- バンク0には、プリセットされた内蔵音源が割り当てされていますので、バンク1-8を選択してください。
- 登録したいバンク先のパッドが、すでに登録済みの場合は、 ゴミ箱アイコン Ⅲ をタップして、登録済みパッドを削除するか、 他の空いているパッドをタップしてください。
- 4. バンク1の画面を開いたら、パッド1をタップします。



パッド設定画面

5. 次に「拡張機能」タブをタップして、拡張機能タブを開きます。



パッド設定画面

- **6.** 拡張機能タブに切り換わりますので、「エフェクト」のボタン をタップします。
  - バンク 1- パッド 1 に「Effect」と表示されます。



#### 拡張機能画面

これでバンク1-パッド1に、エフェクト機能が登録されました。

#### メモ

- ●「ピー音」の再生モードは「Touch」のみです。
- 「エフェクト」の再生モードは「Latch]または「Touch」の みです。
- 次に、「パッド設定」タブをタップして、パッド設定画面に戻ります。



拡張機能画面

 パッド設定画面で、お好みのパッド色を選択し、画面右上の ホームアイコン ▲をタップして、ホーム画面に戻ります。



パッド設定画面

**9.** ホーム画面で、SOUND PAD ボタン(⑫)のパッド1のボタンを 押します。

ボタンを押している間、マイク入力にエフェクトがかかります。



# サウンドパッドのエフェクト機能を削除する

サウンドパッドに設定したエフェクト機能を以下の手順で、削除し ます。

ここでは、例としてバンク1に登録したエフェクト機能を削除する 手順を記載します。

サウンドパッド画面を開き、パッド設定画面からバンク1に移動します。



パッド設定画面

2. バンク1の画面を開いたら、パッド1をタップします。



パッド設定画面

- 音源ファイル名の表示欄に「Effect」と表示します。
- ゴミ箱アイコン m をタップすると、登録したエフェクト機能を削除します。

# サウンドパッドに録音して登録する

サウンドパッドの音源を本機で、録音することができます。 (録音される音声は、本機の 2MIX 音声です。) ここでは、例としてバンク1のパッド1に録音して、登録するまで の手順を記載します。

- 1. SD カードをセットします。
- **2.** 各フェーダーなどを調整して、パッドに録音したい音声のミッ クスが聴こえている状態にします。
- **3.** サウンドパッド画面を開き、パッド設定画面からバンク1に移動します。



パッド設定画面

4. バンク1の画面を開いたら、パッド1をタップします。



パッド設定画面

- 必要に応じて、サウンドパッドの再生方法を、サウンドパッド画面の「再生モード」から選択してください。
- 5. 次に「パッド録音」タブをタップして、パッド録音タブを開き ます。



パッド設定画面

6. 「● 録音開始」ボタンをタップすると録音を開始します。



パッド録音開始画面

7. 録音中は、「■録音停止」ボタンに切り換わります。



パッド録音停止画面

- 8. 「■ 録音停止」ボタンを押して、録音を終了します。
- 次に、リネーム画面が開きます。
   仮の名称が表示されますので、必要に応じてスクリーンキー ボードから新しい名前を入力します。



リネーム画面

- **10.** 完了したら、スクリーンキーボードの「決定」をタップして、 確定させます。
- **11.** バンク 1- パッド 1 に「PAD11\_001」が登録され、パッド録音 画面に戻ります。



パッド録音画面

- これでバンク1-パッド1に、録音した音声が登録されました。
- **12.** 次に、「パッド設定」タブをタップして、パッド設定画面に戻ります。



パッド録音画面

**13.** パッド設定画面で、お好みのパッド色を選択し、画面右上の ホームアイコン ▲をタップして、ホーム画面に戻ります。



パッド設定画面

**14.** ホーム画面で、SOUND PAD ボタン (⑫) のパッド 1 のボタンを 押すと、パッド録音画面で録音した音声が、再生されます。



ホーム画面

#### メモ

再生音が聞こえない場合、サウンドパッドのフェーダーを調整 してください。

# 8-1. メニュー画面

ホーム画面のメニューアイコンをタップするとメニュー画面を表示します。

この画面では、アイコンをタップして、各機能の操作や設定が 行えます。

 ホーム画面のメニューアイコン ■ をタップして、メニュー画 面を開きます。







メニュー画面

① < アイコン

このアイコンをタップして、現在の画面を表示する前に表示していた画面に戻ります。

② 機能名表示

現在表示している画面の機能名を表示します。

#### ③ 機能アイコン

A 入力 🏭

入力画面 (27 ページ ) を表示します。

#### B 再生 ►

ポッドキャストの再生画面 (33 ページ)を表示します。 ©サウンドパッド 🎟

- サウンドパッドの設定画面 (34 ページ ) を表示します。
- 🛛 本体設定 📟

本機の各種設定画面 (35 ページ)を表示します。

# E SD 設定 💺

SD カードの設定画面 (37 ページ ) を表示します。

④ ホームアイコン 🏠

このアイコンをタップすると、ホーム画面を表示します。

# 8-2. 入力選択

入力アイコン 響をタップして、入力画面を開きます。



① マイク設定 (27 ページ ) ② USB 設定 (31 ページ )

- ③ スマートフォン設定 (33 ページ)
- ④ Bluetooth 設定 (33 ページ)

#### 8-2-1.マイク設定

マイクアイコン 🖣 - 🗣 をタップすると、レベル画面を表示します。



レベル画面 (Mic 1)

③ マイク入力レベル (27 ページ)
⑤ コンデンサー / ダイナミック選択 (27 ページ)
⑥ 前面 / 背面入力切り換え (28 ページ)
④ ボイス設定 (28 ページ)
⑨ エフェクト設定 (30 ページ)

#### 8-2-1-1.マイク入力レベル

スライダーのカーソルで、レベルを調整できます。 (大音量や小音量にならないように、レベルメーターのオレンジ部 分の範囲内に、マイク音量のピークを調整してください。)

#### 8-2-1-2. コンデンサー / ダイナミック選択 ( マイクタイプ選 択 )

MIC INPUT1-4 端子 (魯) に接続するマイクのタイプを「ダイナミック(初期値)」、または「コンデンサー」から選択します。 「コンデンサー」を選択すると、選択したチャンネルのマイク入力 端子に +48Vを供給します。

#### メモ

「コンデンサー」を選択したマイク入力は、ホーム画面の入力チャンネルのラベル表示(⑨)の CH 番号 (1-4)の横に赤丸を表示します。

#### ⚠ 注意

コンデンサーマイクを取り外す際は、一度「ダイナミック」を

次のページへ続きます。 🌩

選択し、+48Vをオフにしてください。

(ダイナミックマイクを「コンデンサー」を選択した MIC INPUT1-4 端子 (29) に接続すると、破損する可能性があります。)

# 8-2-1-3.前面 / 背面入力切り換え (MIC INPUT1 入力のみ対応)

PHONES (TRRS) ■ 端子(⑪) に接続するヘッドセットの マイク入力信号をチャンネル1入力として設定する際に、 「前面」を選択します。(MIC INPUT 2-4入力は除く)

「背面 ( 初期値 )」を選択すると、MIC INPUT 1 端子 (28) に切り換わ ります。

#### 8-2-1-4.ボイス設定

ボイス設定画面は、2 画面構成になっています。 ボイス設定をタップすると最初にボイス設定画面 -1 を開きます。



ボイス設定 -1 画面

画面下の「>」ボタンをタップすると、ボイス設定 -2 画面に切り 換わります。



ボイス設定 -2 画面 (Mic 1)

● トーンスイッチ

タップするとトーンが有効になり、以下からトーン設定を選 べます。

- 深め 低音域が強調され、深みがある音色になります。
- 中程度 中音域が強調されます。
- 明るめ 高音域が強調され、明るい音色になります。

マニュアル トーンの詳細な調整が可能です。 タップするとトーンの動作がマニュアル設定 に切り換わり、設定アイコン ★ が表示されま す。(\*)



- 設定アイコン ★ は、他のアイコンをタッ プすると消えます。
- \*設定アイコン 🗙 をタップすると、トーンマニュアル設定画面 (28 ページ)を開きます。
- ② コンプレッサースイッチ
  - タップするとコンプレッサーが有効になり、以下からコンプ レッサー設定を選べます。
- **ソフト** 音の大きい部分を自然に押さえ込みます。
- **ハード** 全体的に小さく押さえ込み、レベルを均一に 揃えます。

マニュアル コンプレッサーの詳細な調整が可能です。 タップするとコンプレッサーの動作がマニュア ル設定に切り換わり、設定アイコン ★ が表示 されます。(\*)



- 設定アイコン ★ は、他のアイコンをタッ プすると消えます。
- \* 設定アイコン 🗙 をタップすると、コンプレッサーマニュアル 設定画面 (29 ページ)を開きます。
- ③ プロセッシングスイッチ

タップすると下記のエフェクターの使用が可能になります。

ディエッサー 高周波数の耳障りな歯擦音を軽減します。
 タップするとディエッサーが有効になり、設定アイ
 コン ✗ が表示されます。(\*2)



- 設定アイコン 🗙 は、もう一度アイコンを タップすると消えます。
- **ノイズ** バックグラウンドノイズを低減します。 サプレッサー タップするとノイズサプレッサーが有効になり、
  - 設定アイコン 🗙 が表示されます。(\*2)

ノイズ サブレッサー

- 設定アイコン X は、もう一度アイコンを タップすると消えます。
- ダッキング
   MIC INPUT1 入力に入力信号がある場合に、他

   (\*1)
   の信号レベルを下げて、MIC INPUT1 入力の音

   を目立たせます。
   0
  - タップするとダッキングが有効になり、設定アイコ
  - ン 🔀 が表示されます。(\*2)

ダッキング

- 設定アイコン は、もう一度アイコンを タップすると消えます。
- \*1ダッキング機能は、MIC INPUT1入力のみ対応しています。 MIC INPUT2-4 には、搭載されていません。
- \*2 設定アイコン ★ で、より詳細な調整が可能になります。タッ プすると、下記の各設定画面が開きます。
  - ディエッサーマニュアル設定画面 (29 ページ)
  - ノイズサプレッサー設定画面 (29 ページ )
  - ダッキングマニュアル設定画面 (30 ページ)

#### トーンマニュアル設定

トーンマニュアル設定画面は、2 画面構成になっています。 (画面下の「>」ボタンをタップすると、トーンマニュアル設定 -2 画面 (エキサイター)に切り換わります。) 最初にトーンマニュアル設定 -1 画面が表示されます。

トーンマニュアル設定 -1 画面
 トーンマニュアル設定 -1 画面では、入力音の高域や低域の音量
 を調節 (イコライジング)できます。



- バス(低音調節)/トレブル(高音調節)切り換え タップして、調節画面を高域と低域で切り換えます。
- リセット

タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。

• バイパス

タップすると、トーンをバイパスします。

スライダーを移動させるか [-]/[+] ボタンを押すことで、下記の値を調節できます。

- 周波数 バスの場合、この周波数より低い音の音量を調節できます。
   高域もしくは低域の境目となる周波数を設定します。
   トレブルの場合、この周波数より高い音の音量を調節できます。
   ゲイン
- 高域もしくは低域の音量を調節します。
- トーンマニュアル設定 -2 画面 (エキサイター)
  - トーンマニュアル設定 -2 画面ではエキサイターの調節ができま す。エキサイターは、設定した周波数より高い音を強調します。



- トーンマニュアル設定 -2 画面 ( エキサイター )
- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。 ● バイパス
- タップすると、エキサイターをバイパスします。
- 有効スイッチ

タップすると、エキサイターが有効になります。エキサイター は、トーンマニュアル設定 -2 画面の設定に従って動作します。

スライダーを移動させるか [ ー ]/[+] ボタンを押すことで、下記 の値を調節できます。

● 周波数

強調する高域の周波数を設定します。この周波数より高い音 が強調されます。

- レシオ 高域の強調度合いを調節します。
- ゲイン
  - 強調する高域の音量を調節します。

#### コンプレッサーマニュアル設定

コンプレッサーは、入力音量がスレッショルドレベルを超えた場合 に、音量の変化幅を圧縮し、音量のバラつきを抑えます。



コンプレッサーマニュアル設定画面

- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。
- バイパス

タップすると、コンプレッサー調整をバイパスします。

スライダーを移動させるか [ ー ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

• スレッショルド

第8章 タッチスクリーンの機能

コンプレッサーをかけ始めるレベルを設定します。

● レシオ

入力音量に対する圧縮率を設定します。

 アタック 入力音量がスレッショルドレベルを超えた場合に、レシオで設 定された圧縮率に圧縮されるまでの時間を設定します。

• リリース

入力音量がスレッショルドレベルより下がった後、圧縮が解除 され通常のレベルに戻るまでの時間を設定します。

- ゲイン
- 出力音の増幅量を設定します。 コンプレッサーは音量を圧縮するため、入力音に比べ出力音の レベルは低くなります。ゲイン設定で出力音を増幅させると、 入力音に近いレベルに戻すことができます。

#### ディエッサーマニュアル設定(マイク入力)



ディエッサーマニュアル設定画面

- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。
- バイパス タップすると、ディエッサーをバイパスします。

スライダーを移動させるか [ - ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

- スレッショルド ディエッサーをかけ始めるレベルを設定します。歯擦音などの 高周波音がスレッショルドを超えると、ディエッサーによって 軽減されます。
- 周波数

ディエッサーをかける周波数を調節します。この周波数より高 い音が軽減されます。

ノイズサプレッサー設定(マイク入力)

ノイズサプレッサー設定画面は、2 画面構成になっています。 (画面下の「>」ボタンをタップすると、ノイズサプレッサー設定 -2 画面に切り換わります。)

最初にノイズサプレッサー設定 -1 画面が表示されます。

● ノイズサプレッサー設定 -1 画面では、以下の設定が行えます。



- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。
- バイパス タップすると、ノイズサプレッサーをバイパスします。

スライダーを移動させるか [ - ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

● ローカットフィルター:周波数調整

設定した周波数より低い音をカットします。

- ノイズゲート:アッテネート
   出力音量の下げ幅を調節します。スレッショルドレベルを下回った音は、ここで設定したレベルまで下がります。
  - ノイズサプレッサー設定 -2 画面では、以下の設定が行えます。



ノイズサプレッサー設定-2画面

- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。 ● バイパス

タップすると、ノイズサプレッサーをバイパスします。

スライダーを移動させるか [ - ]/[+] ボタンを押すことで、下 記の値を調節できます。

● スレッショルド

ノイズサプレッサーをかけ始めるレベルを設定します。 入力音がスレッショルドを下回ると、アッテネートで設 定したレベルまで音量が絞られます。

- アタック 入力音量がスレッショルドレベルを下回った場合に、アッ テネートで設定されたレベルに下がるまでの時間を設定 します。
- リリース 入力音量がスレッショルドレベル以上に戻った後、アッ テネーションが解除され通常のレベルに戻るまでの時間 を設定します。

#### ダッキングマニュアル設定(マイク入力)

INPUT2-4 には、搭載されていません。

ダッキングマニュアル設定画面を表示します。

#### メモ

く ダッキングマニュアル設定 ① 1 Mic 1 リセット バイパス スレッショルド ー + -32 dB アタック ー + 520 ms リリース ー + 520 ms アッテネート ー + -16 dB

ダッキング機能は、MIC INPUT1 入力のみ対応しています。MIC

ダッキングマニュアル設定画面

- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。 ● バイパス

タップすると、ダッキング調整をバイパスします。

スライダーを移動させるか [ ー ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

• スレッショルド

ダッキングをかけ始めるレベルを設定します。MIC INPUT 1入 力のレベルがこれを超えると、MIC INPUT 1入力以外の音量が 下がります。

#### ● アタック

MIC INPUT 1 入力の音がスレッショルドレベルを超えた場合に、 MIC INPUT 1 入力以外の音がアッテネートで設定されたレベル に下がるまでの時間を設定します。

#### • リリース

MIC INPUT 1 入力の音がスレッショルドレベルより下がった後、 アッテネーションが解除されて MIC INPUT 1 入力以外の音が通 常のレベルに戻るまでの時間を設定します。

#### • アッテネート

MIC INPUT 1 入力以外の音の下げ幅を調節します。MIC INPUT 1 入力の音がスレッショルドレベルを超えると、MIC INPUT 1 入 力以外の音はここで設定したレベルまで下がります。

#### 8-2-1-5.エフェクト設定

マイク入力に対するエフェクト機能(リバーブ、ボイスチェン ジャー)は、サウンドパッドに割り当てて使用します。



メッセージを確認し、「**OK**」をタップすると、エフェクト設定 -1 画面が開きます。

エフェクト設定画面は、2 画面構成になっています。

(画面下の「**>**」ボタンをタップすると、エフェクト設定 -2 画 面に切り換わります。)



❶ リバーブスイッチ (30 ページ)



エフェクト設定 -2 画面 **② ボイスチェンジャースイッチ (31 ページ)** 

#### リバーブスイッチ

リバーブは1つの入力チャンネルにのみ割り当てできます。 また、リバーブとボイスチェンジャーは同時に使用できません。



メッセージを確認し、「OK」をタップすると、スイッチがオン になり、リバーブ設定を以下から選択できます。

リバーブを使うと、音声に残響音が加わり、様々な演出に役立 ちます。

小	もっとも反射音や残響音が少なくなります。
中(初期値)	小と大の中間になります。
大	もっとも反射音や残響音が大きくなります。
ドライ /	スライダーのカーソルを移動させて、リ

ウェット バーブ効果の強弱を調整します。
 マニュアル リバーブの詳細な調整が可能です。
 タップするとリバーブの動作がマニュアル
 設定に切り換わり、設定アイコン ★ が表

示されます。(\*)

× ▼=ュアル

- 設定アイコン × は、他のアイコンを タップすると消えます。
- \* 設定アイコン ★ をタップすると、リバーブマニュアル設定 画面 (31 ページ)を開きます。

## ボイスチェンジャースイッチ

リバーブは1つの入力チャンネルにのみ割り当てできます。また、 リバーブとボイスチェンジャーは同時使用はできません。



メッセージを確認し、「OK」をタップすると、スイッチがオンになり、 ボイスチェンジャー設定を行えます。

ボイスチェンジャー機能は、入力音声の音程を上げたり下げたりで きます。上下それぞれ最大1オクターブまで変化させることができ ます。

スライダーのカーソル移動と [ - ]/[ + ] ボタンで、音程を調整できます。

#### リバーブマニュアル設定



リバーブマニュアル設定画面

リバーブマニュアル設定の各アイコンをタップして、選択するとア イコンがハイライト表示に変わり、その設定で動作します。

● リバーブタイプ選択

リバーブタイプによって、残響音の密度やレベルが変化します。 **ホール** コンサートホールのような音の響き

ルーム	部屋の中のよ	つな音の響さ

**ライブ** ライブ会場のような音の響き

**スタジオ** スタジオ内のような音の響き

**プレート** プレート式リバーブ装置のような響き

- リセット タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。
- バイパス タップすると、リバーブ効果をバイパスします。

スライダーを移動させるか [ ー ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

 リバーブタイム 残響音の持続時間を調節します。
 値が大きいほど、残響音が長く持続します。
 プリディレイ

初期反射音の遅延時間を調節します。値が大きいほど、広い空 間の反射音となります。

 ディフュージョン 残響の広がり具合を調節します。

#### 8-2-2.USB 設定

⊷ アイコンをタップすると、レベル画面を開きます。



レベル画面

⑧ USB 入力レベル (31 ページ)
⑩ ボイス設定 (31 ページ)

#### 8-2-2-1.USB 入力レベル

大音量や小音量にならないように、レベルメーターのオレンジ部分 の範囲内に、接続している USB 接続した機器側でピークの調整を 行ってください。

#### 8-2-2-2.ボイス設定

タップすると、ボイス設定画面を開きます。



●プロセッシングスイッチ (32 ページ) ❷シーンスイッチ (32 ページ)

#### プロセッシングスイッチ

- タップすると、下記のエフェクターの使用が可能になります。
  - **ディエッサー** 高周波数の耳障りな歯擦音を軽減します。 タップするとディエッサーが有効になり、設定ア イコン ★ が表示されます。(\*)

ディエッサー

- 設定アイコン X は、もう一度アイコン をタップすると消えます。
- バックグラウンドノイズを低減します。

**サプレッサー** タップするとノイズサプレッサーが有効になり、 設定アイコン ★ が表示されます。(\*)



- 設定アイコン ★ は、もう一度アイコン をタップすると消えます。
- \* 設定アイコン ★ をタップすると、ディエッサーマニュアル設定 / ノイズサプレッサー設定画面 (32 ページ ) が開きます。
- シーンスイッチ

ノイズ

タップして、入力音の用途に合わせた設定を選択できます。

- **オフ** シーン効果はオフになります。
- **トーク** トークで聞き取りやすい声の粒がそろった 音声になります。
- **ミュージック** 明瞭な音楽再生が行えます。

#### ディエッサーマニュアル設定 (USB)



ディエッサーマニュアル設定画面

- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。
- バイパス

タップすると、ディエッサー調整をバイパスします。

スライダーを移動させるか [ ー ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

- スレッショルド ディエッサーをかけ始めるレベルを設定します。歯擦音などの 高周波音がスレッショルドを超えると、ディエッサーによって 軽減されます。
- 周波数

ディエッサーをかける周波数を調節します。この周波数より高 い音が軽減されます。

#### ノイズサプレッサー設定 (USB)

ノイズサプレッサー設定画面は、2 画面構成になっています。 (画面下の「**>**」ボタンをタップすると、ノイズサプレッサー設定 -2 画面に切り換わります。)

最初にノイズサプレッサー設定-1画面が表示されます。

● ノイズサプレッサー設定 -1 画面では、以下の設定が行えます。



• リセット

タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。

 バイパス タップすると、ノイズサプレッサーをバイパスします。

スライダーを移動させるか [ - ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

- ローカットフィルター:周波数調整 設定した周波数より低域の音をカットします。
- ノイズゲート:アッテネート 出力音量の下げ幅を調節します。スレッショルドレベルを下回っ た音は、ここで設定したレベルまで下がります。
- ノイズサプレッサー設定 -2 画面では、以下の設定が行えます。



- リセット
- タップすると、調整した内容が初期値に戻ります。
- バイパス

タップすると、ノイズサプレッサーをバイパスします。

スライダーを移動させるか [ - ]/[+] ボタンを押すことで、下記の 値を調節できます。

- スレッショルド
- ノイズサプレッサーをかけ始めるレベルを設定します。入力音 がスレッショルドを下回ると、アッテネートで設定したレベル まで音量が絞られます。
- アタック
   入力音量がスレッショルドレベルを下回った場合に、アッテネートで設定されたレベルに下がるまでの時間を設定します。
- リリース 入力音量がスレッショルドレベル以上に戻った後、アッテネー ションが解除され通常のレベルに戻るまでの時間を設定します。

# 8-2-3.スマートフォン設定

スマートフォンアイコン 🛛 をタップすると、レベル画面を 開きます。



レベル画面

@ スマートフォン入力レベル (33 ページ)
b ボイス設定 (33 ページ)

#### 8-2-3-1.スマートフォン入力レベル

大音量や小音量にならないように、レベルメーターのオレンジ部分 の範囲内に、接続しているスマートフォン側でピークの調整を行っ てください。

#### 8-2-3-2.ボイス設定

ボイス設定画面については、31 ページ [USB 設定]の[ボイス設定] を参照してください。

#### 8-2-4. Bluetooth 設定

\* アイコンをタップすると、レベル画面を表示します。



レベル画面

- ⑧ Bluetooth 入力レベル (33 ページ)
- (b) ペアリング (33 ページ)
- ⑥ 接続状態表示 (33 ページ)
- ④ ボイス設定 (33 ページ)

#### 8-2-4-1. Bluetooth 入力レベル

大音量や小音量にならないように、レベルメーターのオレンジ部分 の範囲内に、接続している Bluetooth 機器側でピークの調整を行っ てください。

#### 8-2-4-2.ペアリング

タップすると、ペアリングを開始します。Bluetooth 機器側でペア リング設定を行ってください。(12 ページ [Bluetooth 機器と接続 する]を参照)

本機のデバイス名: TASCAM Mixcast

#### 8-2-4-3. 接続状態表示

- Bluetooth 機器と未接続 :「未接続」
- Bluetooth 機器を検索中 :「接続中 …」
- Bluetooth 機器と接続中 : 「接続済み」

#### 8-2-4-4.ボイス設定

ボイス設定画面については、31 ページ [USB 設定 ] の **[ ボイス設定 ]** を参照してください。

# 8-3. 再生画面

再生アイコン ▶ をタップすると、ポッドキャストの再生画面を表 示します。



#### ① ポッドキャストリスト

録音済みのポッドキャスト名を表示します。タップして目的の ポッドキャストを選択できます。

#### ② 再生アイコン

タップすると、選択したポッドキャストを再生します。 再生中は、再生アイコン「▶」が一時停止中アイコン「Ⅱ」に 変わります。 再生中に一時停止アイコン「Ⅱ」をタップすると、再生が一時 停止します。

#### ③ 拡張設定ボタン

タップすると下記の拡張設定画面を開きます。

選択したポッドキャストに任意の場所から、上書き録音を行えます。 (**a**)



#### ④ 再生アイコン

タップすると、選択したポッドキャストを再生します。再生中は、 再生アイコン「▶」が一時停止中アイコン「**Ⅱ**」に変わります。

#### ⑤ タイムラインとカーソル

タイムライン上をスライダーのカーソル移動で、任意の場所に 移動できます。

#### ② タイムジャンプ

時間表示のウィンドウをタップすると、前後に移動するジャン プ時間を表示しますので、下記から選択します。

• 1s、5s、10s(初期值)、30s

ジャンプ時間を選択後、アイコン ◀ / ▶ をタップしながら、 上書き録音する場所を探索できます。

#### ① 設定ボタン

設定ボタンを押すと、確認メッセージが表示されます。「OK」 をタップすると設定した上書き開始位置にマークを表示します。



#### ④ クリアボタン

- 設定ボタンで表示したマーク(上書き開始位置)を消します。 (f) マークジャンプ
  - マークポイント (\*) を登録したポッドキャストを再生する場合、 アイコン ● / ● をタップして、カーソルをタイムライン上の マークポイントに、直接移動できます。



#### 拡張設定画面

\*マークポイントについては、19ページ[再生中にマークポイントを登録する]を参照

#### ④ リネームアイコン

タップすると、下記のスクリーンキーボードを表示します。 スクリーンキーボードからポッドキャスト名を変更できます。



#### リネーム画面

- キーボード上の「Aa」をタップする毎に大 / 小文字、数字 / 記号を切り換えます。
- 入力完了後、キーボード上の「決定」をタップします。
- 入力を間違えたときは、「削除」で一文字ずつ、消去できます。
   **う ゴミ箱アイコン**
  - ゴミ箱アイコン 💼 をタップすると、選択中のポッドキャスト を削除します。

# 8-4. サウンドパッド画面

サウンドパッドアイコン 🎟 をタップすると、専用ソフトウェアで 割り当てられたサウンドパッド設定を表示します。



#### ①パッド

パッドをタップして、割り当てられた機能確認や変更ができます。 本体の SOUND PAD ボタン (⑫) とリンクしています。

② サウンドパッドのバンク表示 現在選択中のバンクが、どのバンク番号にあるかハイライトし

て表示します。 ③ **サウンドパッドのバンク切り換えアイコン** 

- ダンンドハンドのハンノ切り換えティコン ● イアイコンをタップすると、前のバンクに切り換えます。
  - ▶アイコンをタップすると、次のバンクに切り換えます。

#### ④ パッド ④ パッド 色設定

選択中のパッドの色を変更できます。

#### ⑤ 削除アイコン

アイコンをタップすると、選択中のパッドに割り当てられた設 定や機能が解除されます。

#### ⑥ 再生モード

選択中のパッドの効果音や BGM の出力方法を表示します。 また、出力方法を選択して、変更することができます。 ボタンをタップして、以下から再生モードを選択します。

- Latch 1回押すと再生し、もう一度押すと停止します。 再度、押すと先頭から再生し、何も操作しなければ、 ファイルの最後まで再生し、停止します。
- Pause 1回押すと再生し、もう一度押すと一時停止します。 再度、押すと続きから再生し、何も操作しなければ、 ファイルの最後まで再生し、停止します。
- RePlay 1回押すと再生し、もう一度押すと再び、先頭か ら再生します。何も操作しなければ、ファイルの 最後まで再生し、停止します。
- **One Shot** 1回押すと再生し、ファイルの最後まで再生します。 途中で再生を止めるには、パッドボタンを長押し します。
- Repeat 1回押すと再生し、もう一度押すと停止します。 再度、押すと先頭から再生し、何も操作しなければ、 繰り返し再生を行います。
- Touch 押している間だけ、再生します。
- ⑦ 音源ファイル名
  - パッドに表示している音源のファイル名を表示します。

#### ⑧ パッド設定

- お好みの色をパッド色設定(④)から選択して、変更すること ができます。(本体の SOUND PAD ボタン(⑫)も対応する色 で点灯します。)
- 効果音や BGM の出力方法を再生モードボタン (⑥) で設定で きます。

#### ⑨ パッド録音

各入力信号から効果音や BGM の取り込みを行えます。 録音したい入力信号のチャンネルフェーダー (⑬) を操作して、 「● 録音開始」ボタンをタップすると、録音を開始します。

<		サウンドパッド		
•				
	バング	<b>7:</b> 0 <b>1</b> 2345678		
	パッド設定	パッド録音	拡張機能	
	[	● 録音開始		

パッド録音開始画面

録音中は、「■録音停止」と表示します。タップすると、録音を停止します。

<		サウント	<b>ヾパッド</b>		
•					
	バン	·ク: 0123			
	パッド設定	パット	「録音	拡張機能	
		■ 録音	停止		

パッド録音停止画面

#### 10 パッド拡張機能

マイク設定のエフェクト設定で、調整した内容を反映します。 (24ページ[サウンドパッドにエフェクトを登録する]を参照)

<		サウンドパット	* 🗎
•	Effect		
	バンク	: 0 <b>1</b> 234567	
	パッド設定	パッド録音	拡張機能
	• な	L	
💿 ピー音 (他の入力は消えます)			
	◎ エフェクト		

パッド拡張画面

- なし
   (0+ 小宁)
- 何も設定しません。
- ピー音(他の入力は消えます)
   ビープ音を設定します。
   例)任意のパッドボタンにビープ音を設定して、ボタンを押
  - している間、収録中に録音したくない音声をビープ音で かき消すことができます。

#### メモ

ビープ音の音量は、一定の音量で出力されます。 (パッドのチャンネルフェーダーと連動していません。)

- エフェクト 27ページ[マイク設定]の、エフェクト設定で調整した内 容を各パッドボタンに設定できます。
  - 例)収録中に MIC INPUT 1入力のエフェクト設定からボイス チェンジャー機能で調整した音声を、任意のパッドボタ ンに設定して、そのボタンを押している間だけ、その音 声を流すことができます。

# 8-5. 本体設定

本体設定アイコン 🗳 をタップすると、下記の各種設定が行えます。



本体設定画面

- ① AUDIO(35 ページ )
- MULTI TRACK(36 ページ)
- ③ USB DELAY(36 ページ )
- ④ その他設定 (36 ページ)
- ⑤ 輝度調整 (36 ページ)
- ⑥ オートパワーオフ (37 ページ )

#### 8-5-1.AUDIO

AUDIO アイコン 🚾 をタップすると、オーディオ設定画面に切り換 わります。

<	オーディオ設定	
USB ミックスマイナ	·z	オフ
オートミキサー		オフ
ループ防止		オフ
ラインレベル出力		オフ
ソロモード	Pre-Fader	Post-Fader

オーディオ設定画面

#### 8-5-1-1.USB ミックスマイナス

選択肢:オン/オフ(初期値)

この機能をオンにすると、スマートフォンやパソコンを使用して、 電話インタビューやリモート収録する際に、収録中の音声の回り込 みを防いで、相手先にエコーが発生しないようします。

#### 8-5-1-2.オートミキサー

選択肢:オン(初期値)/オフ この機能をオンにすると、各入力のバランスを維持しながら、出力 される音量を一定に保つように自動調整を行います。

#### 8-5-1-3.ループ防止

選択肢:オン/オフ(初期値)

この機能をオンにすると、マイクとスピーカー音声の回り込みに よって生じるハウリング(フィードバック)を抑えるために、入力 が飽和したチャンネルのミュートスイッチが自動的に入ります。

#### 8-5-1-4. ラインレベル出力

選択肢:オン/オフ(初期値)

この機能をオンにすると、MONITOR OUT 端子、および LINE OUT 端子の出力レベルが規定レベルに固定され、トップパネルの MONITOR OUT つまみ(⑤) が無効になります。本機の電源をオフに すると設定は、オフになります。

#### 8-5-1-5. ソロモード

選択肢 : Pre-Fader / Post-Fader (初期値) Pre-Fader を選択した場合は、フェーダー調整およびミュート の影響を受けない入力音声を聴くことができます。

#### 8-5-2. MULTI TRACK

MULTI TRACK アイコン 📟 をタップすると、マルチトラック画面に 切り換わります。



マルチトラック画面

#### 8-5-2-1.SD マルチ録音

選択肢:オン(初期値)/オフ

オンのときには、全ての入力チャンネルと 2MIX を合わせた 14 チャ ンネルが、録音されます。また、オフにすると 2MIX のみ録音されます。

### 8-5-2-2.エフェクトバイパス

選択肢:オン/オフ(初期値) この機能をオンにすると、プリフェーダーの音声がマルチトラック に記録されます。ただし、2MIX 音声はエフェクトも含めたポスト フェーダーの音声が記録されます。

#### メモ

この設定は USB に出力される音声にも適用されます。

#### 8-5-3. USB DELAY

USB DELAY アイコン 🚨 をタップすると、USB ディレイ画面に切り 換わります。



#### USB ディレイ画面

- USB ディレイ時間をスライダーのカーソル移動と [ − ]/[ + ] ボ タンで、調整ができます。(初期値は、「0」)
- 設定した時間だけ 2MIX 信号にディレイがかかります。

#### 8-5-3-1.USB ディレイ機能について

インターネットライブ配信において、カメラ映像と音声を別の機器 から取り込んだ場合、配信する動画では映像と音声にズレが生じる ことがあります。

音声より映像が遅れる場合、USB出力音声に意図的な遅延(オフセットディレイ)を加えることで、映像と音声のズレを修正することができます。

# 8-5-4.その他設定

その他設定アイコン 🗬 をタップすると、その他設定画面に切り換わります。



- (a) 言語 (36 ページ)
- b 日付 / 時間 設定 (36 ページ)
- ⓒ 初期化 (36 ページ)
- ⑦ ファームウェアバージョン (36 ページ)

#### 8-5-4-1.言語

メニューやメッセージに使用する言語を選択します。 選択肢

English	英語で表示 ( 初期値 )
日本語	日本語で表示
Français	フランス語で表示
Español	スペイン語語で表示
Deutsch	ドイツ語で表示
Italiano	イタリア語で表示
Русский язык	ロシア語で表示
中文	中国語で表示
한글	韓国語で表示

#### 8-5-4-2.日付 / 時間 設定

タップすると、下記の日時設定画面が開きます。



#### 日時設定画面

現在の日付時刻を西暦(末尾2桁)/月/日、時/分の項目で、 上下にスワイプして選択してください。

入力した内容を確認後、「OK」ボタンをタップして決定します。

#### 8-5-4-3.初期化(工場出荷設定)

タップすると、本機のメモリーに保存されている各設定情報を工場 出荷時の状態に戻すことができます。

ボタンをタップすると、確認メッセージが表示されます。「OK」を タップすると初期化を開始します。

8-5-4-4.ファームウェアバージョン

#### 現在のファームウェアバージョンを表示します。

#### 8-5-5.輝度調整

スライダーのカーソルを左右に移動すると、タッチスクリーンと本体の LED 表示の明るさが変わります。

 カーソルを左(豪側)に移動させると暗くなり、右(豪側)に 移動すると明るくなります。

#### 8-5-6.オートパワーオフ

「オートパワーオフ」スイッチをオンにすると、本機に入力信号 (\*) が、検出されない状態 ( - 60 dBFS 以下の状態 ) で、何も操作しな い状態が 30 分間続くと、自動的に電源がオフになります。

通常は「オートパワーオフ」スイッチをオフで、ご使用ください。

\* Bluetooth 接続、または USB 接続中でも音声入力がない場合、上記の時間で自動的に電源がオフになります。

# 8-6. SD 設定

SD 設定アイコン 🌉 をタップすると、下記の各種設定が行えます。



SD 設定画面

- ① SD カード使用量表示 (37 ページ)
- ② SD カード録音時間表示 (37 ページ )
- ③ SD 録音 (37 ページ)
- ④ 録音停止時の確認メッセージ (37 ページ)
- ⑤ SD デバイスモード (37 ページ)
- ⑥ クイック初期化 (37 ページ)
- ⑦ 完全初期化 (38 ページ )

#### 8-6-1.SD カード使用量表示

SD カードの使用容量をバーグラフで表示します。

#### 8-6-2.SD カード録音時間表示

SD カードに録音できる残り時間を表示します。

#### 8-6-3.SD 録音

選択肢:オン(初期値)/オフ

- この機能がオンのときには、ポッドキャストを SD カードに録音 します。オフのときには、ポッドキャストは SD カードに録音さ れません。
- 本機と接続された専用ソフトウェアだけに録音したいときは、この機能をオフにしてください。

#### 8-6-4.録音停止時の確認メッセージ

選択肢:オン(初期値)/オフ この機能がオンのときには、ポッドキャストの録音を停止する際に、 確認のポップアップメッセージを表示します。

# 8-6-5.SD デバイスモード

選択肢:オン/オフ(初期値) この機能をオンにすると、本機の SD カードを USB 接続された外部 機器で、USB マスストレージとして使用できます。 ボタンをタップすると、下記メッセージを表示します。



# 注意

データの損失を防ぐため、本機から SD カードを取り出したり 「Exit」ボタンをタップする前に、パソコン側で指定された手順 に従ってメディアの取り外しを行って下さい。

● SD デバイスモードを終了するには、「Exit」をタップします。

#### メモ

 Android デバイスで、USB マスストレージとして正常に動作しない場合は、本機の SD デバイスモードをオンにしてから Android デバイスに接続してください。

なお、Android デバイスは、機種により USB マスストレージと して認識されない問題があります。

詳しくは、TASCAM WEB サイト(https://tascam.jp/jp/)をご確 認ください。

- 接続が完了すると、USB 接続した機器に「Mixcast4」ドライブとして表示されます。
  - Windows OS はエクスプローラー上、Mac OS はデスクトップ上に表示されます。
  - iOS デバイスは、「ファイル」アプリ内に表示します。
- SD デバイスモード中は、本機の録音や再生機能が使用できません。

#### 8-6-6. クイック初期化

SD カードのクイックフォーマットを実行します。 ボタンをタップすると、下記メッセージを表示します。



「OK」をタップして、クイックフォーマットを開始します。

# 8-6-7.完全初期化

SD カードの完全フォーマットを実行します。 ボタンをタップすると、下記メッセージを表示します。



「OK」をタップして、完全フォーマットを開始します。

#### メモ

- •「クイック初期化」、または「完全初期化」を行うと、SD カード 上のデータは、全て消去されます。
- フラッシュメモリを使った SD カードのようなストレージメディ アは、書き込みを繰り返すことで書き込み速度が低下する傾向 があります。

書き込み速度が低下すると、録音に悪影響を及ぼす可能性があ ります。

本機の「完全初期化」を実行すると、SD カードの書き込み速度 が回復します。(SD カードの状態 (故障・寿命など)により、書 き込み速度が回復しない場合もあります。)

そのため、下記タイミングで「完全初期化」を実行することを お勧めします。

- メディア残量がなくなるまで書き込んだ場合
- 定期的(1ヶ月程度)
- 大事な録音の前

以下にエラーの際に表示するポップアップメッセージの一覧表を示します。

本機では、状況に応じてポップアップメッセージが表示されますが、それぞれのメッセージの内容を知りたいとき、および対処方法を知りた いときにこの表をご覧ください。

メッセージ	内容と対処方法
SD カードエラー 交換してください	カードが正常でない可能性があります。 カードを交換してください。
書き込み保護カード 交換してください	SD カードがライトプロテクトされています。 SD カードのライトプロテクトを解除してください。
SD カードが保護されてます	
MBR エラー SD を初期化します。 実行しますか?	SD カードが正常にフォーマットされていないか、SD カードが壊れている可能性があります。 SD カードを交換するか、このメッセージが表示されている状態で OK を押すと、フォーマッ トが実行されます。フォーマットが実行されると SD カード内のデータは、全て消去されます。
フォーマットエラー SD を初期化します。 実行しますか?	
SD カードがありません	SD カードがセットされていません。録音可能な SD カードを挿入してください。
再生ファイルがありません 実行しますか?	ファイルが見つからないか、ファイルが壊れている可能性があります。 対象のファイルを確認してください。
ファイルが見つかりません	
ファイルがありません システムを再構築します 実行しますか?	本機を使用するために必要なシステムファイルがありません。 または、必要なシステムファイルが正常ではありません。 このメッセージが表示されている状態で、OK ボタンを押すとシステムファイルが作られます。
システムファイルエラー システムを再構築します 実行しますか?	
書き込み速度不足です	SD カードへの書き込みが間に合わず、録音を停止しました。 SD カードへの書き込み性能が低下しています。 イレースフォーマットを実行するか、SD カードを交換してください。
書き込みエラー 録音継続します	SD カードへの書き込みが間に合いませんでした。 これにより音声が不連続になり、ノイズが発生します。
ファイル数が総数制限に到達しました	フォルダーとファイルの総数が制限値 (5000 個 ) を超えました。 不要なフォルダーやファイルを削除するか、パソコンへ移動してください。
SD カード残量がありません	SD カードの残容量がありません。
録音時間の制限に到達しました	録音時間が 24 時間に達したため、録音を停止しました。
ファイル名が不正です	ファイル名が不正、またはファイル名が長すぎます。ファイル名を変更してください。
同名ファイルがあります	同じファイル名のファイルがすでに存在します。ファイル名を変更してください。
SD カードエラーが発生しました FATAL	SD カードを正常に認識できません。SD カードを交換してください。
マーク数が上限に到達しました	マーク数が制限値 (99 個 ) に達しました。
SD 録音設定をオンにしてください	上書き録音を行うには SD 録音設定をオンにしてください。
USB 接続がありません	USB 接続がない状態で、SD REC オフの設定で録音ボタンが押されました。
システムエラー4	これらのエラーが出た場合は、本体の電源を入れ直してください。
初期化エラー 実行しますか?	これらのエラーが頻繁に発生する場合は、お買い上げの販売店またはティアック修理セン ター(巻末に記載)にご相談ください。
エラーが発生しました	
ファイルエラー発生	
書き込みに失敗しました	
再生エラー	
システムエラー XX FATAL (XX は数字が入ります)	
実行できません	

# 第 10 章 トラブルシューティング

本機の動作がおかしいときは、修理を依頼する前にもう一度、下記 の点検を行ってください。

それでも改善しないときは、お買い上げの販売店またはティアック 修理センター (巻末に記載)にご連絡ください。

### 電源がオンにならない

電源プラグなどがしっかりと差し込まれているか確認してください。

# SD カードを認識しない

- SD カードがしっかりと挿入されているか確認してください。
- 本機で対応している SD カードを挿入していますか? 対応可能な SD カードかをご確認の上ご使用ください。
- 正常にフォーマットされた SD カードを使用していますか?
   必要なデータは、パソコンなどでバックアップし、SD カードを 再度フォーマットしてください。
- SD カードを挿入していて、途中から本機の操作ができなくなった場合、SD カードの接続に異常が発生しています。SD カード を取り出して、もう一度挿入してください。

# 音が出ない

- MONITOR OUT つまみや PHONES 1-4 つまみ、または各フェーダーが適正なレベルまで上がっていますか?
- 各チャンネルの SOLO ボタン、または MUTE ボタンがオンになっていませんか?
- 各入力端子とマイクや音源側が、正しく接続されていますか?
- 入力レベルの設定や音源側の設定が正しいですか?
   入力や接続した機器の各設定をもう一度、確認してください。
- MONITOR OUT 端子、または LINE OUT 端子からモニターシステムに正しく接続されていますか?
   また、モニターシステムが正しく設定されていますか?
   (12ページ[録音機器やモニタースピーカーを接続する]を参照)

# 録音しようとする音が歪んで聴こえる

- 各チャンネルの入力レベルが、適正ですか?
   あるいは、入力ソースのレベルが高すぎませんか?
- 各入力のボイス設定は、適正ですか?
- 各チャンネルのチャンネルフェーダーや MONITOR OUT つまみを 上げすぎていませんか?
- モニターレベルが高すぎて、モニターシステムが歪んでいませんか?

# 録音できない

- SD カードに十分な空き容量があることを確認してください。
- ポッドキャスト名が「PODCAST\_999」に達すると、録音できな くなります。

# 再生できない

● 本機が対応しているサンプリング周波数 (48kHz) と量子化数 (24 ビット ) であるかどうかを確認してください。

# 雑音がする

- 接続ケーブルが接触不良になっていないか、確認してください。
- 本機の近くにテレビ・ラジオやパワーアンプなどの大型トランスを持つ機器があると、本機あるいは周辺機器で雑音が発生することがあります。(取扱説明書の「設置上の注意」を参照)

# Bluetooth の音が途切れる、または雑音がする

無線 LAN や他の Bluetooth 機器、電子レンジなどが近くにありませんか?

なるべくそれらの機器から離してご使用ください。

- Bluetooth 機器と本機の距離を近づけてご使用ください。また、 Bluetooth 機器や本機の位置を変えてください。
- スマートフォンで接続した機器の設定で、音楽再生以外のアプリケーションが動作している場合は、音が途切れる場合があります。その場合は音楽再生以外のアプリケーションの動作を止めてください。

# Bluetooth の接続ができない、あるいは通信が途切れる

- Bluetooth 機器の電源がオンになっているか、Bluetooth の機能 がオンになっているか確認してください。
- Bluetooth 機器との距離が離れすぎていませんか? あるいは、間に壁や障害物などでさえぎられていませんか?
- Bluetooth 機器や本機の位置を変えてください。
- 本機の電源をオフにして、再度本機の電源をオンにしてください。
- Bluetooth 機器側の「TASCAM Mixcast」の登録を一度解除した あと、再度ペアリングをしてください。(12 ページ [Bluetooth 機器と接続する]を参照)

# Bluetooth のペアリングができない

- 接続したい Bluetooth 機器が A2DP に対応しているか確認して ください。
- 接続したい Bluetooth 機器の通信が可能な状態になっているか 確認してください。詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取扱 説明書をご確認ください。
- 本機と Bluetooth 機器の電源を一度オフにして、再び電源を オンにして、ペアリングを試してください。
- ペアリングをしようとする Bluetooth 機器以外の Bluetooth 機器の電源をオフにしてください。
- Bluetooth 機器側の「TASCAM Mixcast」の登録を一度解除した あと、再度ペアリングをしてください。(12 ページ [Bluetooth 機器と接続する]を参照)

# USB 接続でパソコンに認識されない

- 本機は USB1.1 では動作しません、USB2.0 または USB3.0 のポートをご使用ください。
- 本機の接続は USB ハブはご使用にならず、必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。
- 上記の方法で解決しない場合は、パソコン本体の別の USB ポートに接続してください。

# USB 接続中にハウリングが発生する

 本機に入力された音声と、パソコンからの音声をミックスして パソコンに戻し、それをまた本機に戻す設定にしていると、本 機とパソコンの間で音声が繰り返し増幅され、ハウリングが発 生することがあります。
 DAW などの録音ソフトウェアをご使用の場合は、全てのチャン ネルの入力モニターをオフに設定してください。

#### USB 接続中にノイズや音切れが発生する

製品ご使用時のノイズや音切れにつきましては、パーソナルコン ピューター側の CPU 負荷増大が原因となる場合が多く見受けられ ます。特に、無線 LAN やウイルス対策ソフトなどがバックグラウ ンドで動作している場合は、顕著にノイズや音切れが発生します。 下記に基本的な対策をご案内しますので、お試しください。

#### メモ

ご使用環境により、パーソナルコンピューターとの相性問題で 正常に動作しない場合もあります。 また、あらゆるコンピューターで問題なくお使いいただける万 能な解決策はないことを予めご理解ください。

#### ● ノイズ・音切れ発生時の確認事項

本機を直接パソコンに USB 接続 (\*) します。USB ハブは使用し ないでください。

- パソコンを再起動してから始めます。
  - \*本機以外の USB 機器は、デスクトップパソコンの場合、キー ボードとマウスだけを残し、他は全て取り外します。ノー トパソコンの場合、全て取り外してください。
  - 製品が対応している OS であることを確認します。
     OS は、全てのアップデートを終了させ常に最新の状態にしてご利用ください。
  - 2. 製品のファームウェアが最新か確認します。
- Windows で ASIO ドライバーを使用するソフトウェアで 使用している場合は、 ドライバーが最新であることを確認します。
- Windows の場合は、Windows のサウンド設定(サウンド コントロールパネル)の「録音」、「再生」とも本機以外の デバイスを無効化します。
- 5. Windows の場合は、電源設定を確認します。
  - ●「USB 設定」の「USB のセレクティブサスペンドの設定」 を「無効」にします。
  - ●「プロセッサの電源管理」の「最小のプロセッサの状態」 を「100%」にします。
- バッファサイズを調整します。 初期設定値の256から上下1ずつ設定します。 ASIOドライバーを使用するソフトウェアでは、ソフトウェ アから Settings Panelを開きます。
- USB ポート、USB ケーブルを換えます。 パソコンが持っていれば「USB 2.0」端子から接続を試し ます。
- macOS の場合は、NVRAM(または PRAM) リセットと、 SMC リセットをお試しください。
  - https://support.apple.com/ja-jp/HT204063
  - https://support.apple.com/ja-jp/HT201295
- 9. アンチウイルスソフトなどの常駐ソフトを停止、無線 LANを「無効」に設定しても発生するかを確認します。

# レコーダー部仕様

#### 記録メディア

SD カード	(64 MB $\sim$ 2 GB)
SDHC カード	(4 GB $\sim$ 32 GB)
SDXC カード	(48 GB $\sim$ 512 GB)

#### 録音再生フォーマット

WAV :48 kHz、24 ビット、2 ch ステレオ /14 ch Poly (BWF フォーマット)

#### 録音可能チャンネル数

最大14 チャンネル(12 チャンネル+2 ステレオミックス)

# アナログオーディオ入力定格

#### MIC INPUT 1-4 端子

コネクター	XLR/TRS コンボジャックタイプ
XLR	XLR-3-31 (1: GND、 2: HOT、 3: COLD)
TRS	φ 6.3 mm(1/4")TRS 標準ジャック
	(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)
最大入力レベル	+10dBu(LEVEL「MIN」時)
規定入力レベル	— 10 dBu (LEVEL「MIN」時)
最小入力レベル	— 76.5 dBu (LEVEL「MAX」時)
ゲイン幅	66.5 dB
入力インピーダンス	2.1 k Ω
PHONES (TRRS) 🔳	端子 [CTIA 規格 ]
コネクター	φ 3.5 mm(1/8")4 極ミニジャック
最大入力レベル	+4 dBV(LEVEL「MIN」時 )
規定入力レベル	— 16 dBV (LEVEL「MIN」時 )
最小入力レベル	— 82.5 dBV (LEVEL「MAX」時)
ゲイン幅	66.5 dB
入力インピーダンス	2 k Ω
LINE IN (TRRS) 端子	[CTIA 規格]
コネクター	φ 3.5 mm(1/8")4 極ミニジャック
最大入力レベル	+ 8 dBV
規定入力レベル	— 12 dBV
入力インピーダンス	12 k Ω
LINE IN L/R (balance	ed) 端子
コネクター	φ 6.3 mm(1/4")TRS 標準ジャック
	(Tip: HOT、 Ring: COLD、 Sleeve: GND)
最大入力レベル	+ 24 dBu
規定入力レベル	+ 4 dBu
入力インピーダンス	11 k Ω

# アナログオーディオ出力定格

#### PHONES 端子 ( 1 - 4 )

コネクター	φ 6.3 mm(1/4") ステレオ標準ジャック
最大出力	45 mW + 45 mW
	(THD + N 0.1% 以下、32 Ω負荷時 )

#### PHONES (TRRS) II 端子 [CTIA 規格]

コネクター φ 3.5 mm(1/8")4 極ミニジャック

● PHONES(TRRS) ■ の出力は PHONES ■ の出力を分岐しています。

#### LINE OUT (TRRS) 端子 [CTIA 規格]

コネクター	φ 3.5 mm(1/8¨)4 極ミニジャック
最大出力レベル	— 25 dBu
規定出力レベル	— 45 dBu
出力インピーダンス	100 Ω
MONITOR OUT L/R	(balanced) 端子
コネクター	φ 6.3 mm(1/4")TRS 標準ジャック
	(Tip: HOT、 Ring: COLD、 Sleeve: GND)
最大出力レベル	+ 20 dBu

規定出力レベル	+ 0 dBu
出力インピーダンス	200 Ω
LINE OUT 端子	
コネクター	φ 3.5mm(1/8") ステレオミニシ

```
コネクター φ 3.5mm(1/8") ステレオミニジャック
最大出力レベル + 6 dBV
規定出力レベル – 14 dBV
出力インピーダンス 200 Ω
```

# オーディオ性能

#### マイクアンプ EIN (入力換算雑音)

```
- 125 dBu 以下 (150 Ω終端、LEVEL「MAX」時 )
```

#### 周波数特性

マイク入力端子 (1-4) 20 Hz - 20 kHz: + 0.3 dB/ - 0.3 dB (JEITA)

#### S/N 比

#### 101 dB

(マイク 入力端子 (1-4)、チャンネルフェーダー [0] 時、 20kHz SPCL LPF + A-Weight)

#### 歪率

0.003 % (マイク 入力端子 (1-4)、1 kHz サイン波、チャンネルフェー ダー [0] 時、20 kHz SPCL LPF)

#### クロストーク

95 dB 以上

- 0dBu=0.775Vrms
- 0dBV=1Vrms

#### 録音時間

得立形十		容量	
		4 GB	8 GB
WAV 24 ビット 48	14 ch	0 時間 35 分	1時間 10 分
kHz	2 ch	4 時間 07 分	8時間15分

 ● 上記録音時間は連続録音時間ではなく、SD/SDHC/SDXC カードに録音できる合計時間です。

# USB 仕様

4m J C	JOD Type-C	
10 3 9		

フォーマット	USB2.0 High-Speed,
	Mass-storage class/USB Audio Class 2.0
	(USB クラスコンプライアント )

# USB オーディオ

サンプリング周波数48 kHz量子化ビット長24 ビット入力数14 チャンネル(本機からの出力)出力数2 チャンネル(本機への入力)

# Bluetooth

出力クラス	Class 2 ( 見通し通信距離 : 約 10m*)
対応プロファイル	A2DP
対応 A2DP コーデック	SBC、AAC
対応 A2DP コンテンツ保護	SCMS-T

\*通信距離は目安です。周囲の環境や電波状況により通信距離は変わる場合があります。

# 動作条件

最新の対応 OS 状況については、TASCAM のウェブサイト (**https:// tascam.jp/jp/**) をご確認ください。

各 OS での動作確認は、下記のシステム条件を満たす標準的な環境 での結果になります。 下記の条件を満たす環境であっても、全ての動作を保証するもので はありません。

#### Windows

#### 対応 OS

Windows 10 64 bit

#### 対応パソコン

USB 2.0 以上を装備した Windows 対応パソコン \* 当社製ドライバー使用時 ARM64 CPU は動作保証外

#### Mac

#### 対応 OS

macOS Big Sur (11) macOS Catalina (10.15)

#### 対応パソコン

USB 2.0 以上を装備した Mac

# iOS/iPadOS デバイス

iOS 14 / iPadOS 14 iOS 13 / iPadOS 13

### Android デバイス

Android 11 Android 10 \* 互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を 保証するものではありません。

## 一般

# 電源

# 専用 AC アダプター (PS-P1220E NUT)、DC 12 V

#### 消費電力

12.5 W(最大時)

#### 質量

2.55 kg

#### 動作温度

 $0\,{\sim}\,40^\circ C$ 

#### 外形寸法

374.8 x 56.5 x 263.6 mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起物を含まず) 374.8 x 71.2 x 266.7 mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起物を含む) 寸法図







● 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

● 製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。

# ブロックダイヤグラム



#### 仕様 / 定格 第11章





Mixcast4 Level Diagram

+10

-10 0

-20

20dB

INPUT



Mixcast4 Level Diagram

TASCAM Mixcast 4 47



0324.MA-3347D